



ATOM nieuws

JAARGANG : 8

NUMMER : 1

DISKNRS. : 1-2 1989



| | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| pag 2 | Uit de federatie | |
| pag 3 | Inhoudsopgave | |
| pag 4 | Van de redactie | |
| pag 5 | Inhoudsopgave van de regio'schijven | |
| pag 6 | Regiomededelingen diverse regio's | |
| pag 7 | Verbeterde sourcemaker | H Daastings |
| pag 8-11 | AECOM Atom Electron Communicatie | M v Westen/W Truyen |
| pag 11 | SPS printservice | E Sanders |
| pag 12 | Diskinfo hulp voor bv Diskrom | H Bastings |
| pag 13-21 | Van RX naar TX box | A van der Veen |
| pag 22 | Net Wilhelmus | R Leurs |
| pag 23-31 | JVDU-0.0 80k software | J Jobae |
| pag 32-33 | Programma KLOK gerepareerd door | R Leurs |
| pag 33 | Correctie CHECKER | R Leurs |
| pag 34-40 | RS-232 kaart met beschrijving | G ter Horst |
| pag 41-45 | EDOS-GDOS aanpassingen | M van Leuven |
| pag 46 | Colour emulator voor 80k kaart | L Eeger |
| pag 47 | Duck nieuw spel voor de Atom | R Leurs |
| pag 48 | BBC basic en Combikaart | R Leurs |
| pag 49-51 | Omschakelen ATOM MOS - BBC MOS | R Leurs |
| pag 52 | ELECTRON Nieuws | |
| pag 53-56 | Gokkast (gebruikt geen boxen) | G op t Veld |
| pag 57 | TVWMD0 tekstverwerker | J Hartog |
| pag 58-62 | Beginnersloge | R Leurs |
| pag 63-65 | EDIT80 voor TXT printer | A van der Veen |
| pag 66-75 | RS COM RS232 kaart met boschr. | L Giessel |
| pag 76-77 | MITOTRANSMIT voor de RS COM | L Giessel |
| pag 78 | DISKCAT aangepast voor CP/M | B Meintema |
| | dis voor gesimuleerd Atomdos schijven | |
| pag 79 | Atommarkt | |
| pag 80 | Regionale adressen | |

ATOM NIEUWS is een uitgave van de federatie Atom computercub Ned/Belgie en verschijnt 4 keer per jaar.

De redactie gaat er vanuit dat de ingezonden copy gemaakt is door de inzender tenzij in de publicatie uitdrukkelijk anders is vermeld. De aansprakelijkheid echter betreffende de auteursrechten ligt zonder enig voorbehoud volledig bij de inzender.

VAN DE REDACTIE

Zó, beste Atommers, we hebben 1989 nu wel genoeg kans gegeven om een zinvolle start te ontwikkelen, hoogste tijd om weer eens met wat zinvolle literatuur op de markt te verschijnen en het is weer niet mis wat wij U deze keer ter verhapstukking hebben aan te bieden: 80 pagina's met voornamelijk nieuwe uit ATOM-rijk. Atom Nieuws zal, zoals is gepland, dit jaar weer viermaal verschijnen. De redactie is inmiddels weer versterkt met een niet mis te verstane aantal zwaarkalibers uit de hobbeligste hoek van Nederland, te weten Roland Leurs (bekend van zijn ongelooflijke schrijfwede en altijd vriendelijke groeten) en Wil Truyen (wat niemand heeft vind je bij Wil) uit het bijna nederlandse maar toch nog nét Belgische koninkrijk. U vindt hun adressen op pagina 2 en het zal U daar ook opvallen dat het redactie-adres veranderd is met ingang van deze editie. Een en ander ten gevolge van taakverschuivingen binnen de redactie. Het redactieadres is voor U nu het enige verzendadres geworden, voor kopij en voor de regio'software. Let U a.u.b. hierop als U kopij gaat versturen en ... nu we het er toch over hebben, het is nu dus écht op. Stuurt U ons geen kopij de komende maanden, dan vrezen wij dat een volgende editie van ATOM NIEUWS op de tocht komt te staan. Dat laten wij ons natuurlijk niet aanleunen, beste Atommers, de redactie ziet dus met vol vertrouwen uw inzendingen tegemoet. Kom op jongens, niet zeuren naar programmeurs!

Verder heeft de penningmeester ons verzocht U er op te attenderen dat de lage clubwinkelprijzen ook hun keerzijde hebben. Bij kan zich voorstellen dat U, gezien de lage prijzen, verscheidende jaargangen van Atom Nieuws tegelijk wilt bestellen. Dit brengt, vooral als het hele stapels worden, portokosten met zich mee die hoger liggen dan fl. 4.-. Bij levering van "zware" bestellingen wordt U dan ook om nabateling van porto gevraagd. Gelieve hieraan direkt te voldoen.

Wij wensen U met deze eerste editie van 1989 veel leesgenot en inspiratie voor de komende maanden.

1-4-1989

ATOM-NIEUWS REGIO-SOFTWARE '89

| nr | program | geheugen# | utility | soort | artikel | info |
|----|---------|-----------|----------|---------|---------|---------------------------|
| 01 | DONGESS | 2700-2000 | — | UTILITY | AN. 8-1 | DISKCAT: HULP-FILE |
| 01 | AECOM | 3900-3900 | P-CHARME | COMMUN. | AN. 8-1 | CONVERSIE ATOM(->ELECTRON |
| 01 | AECOMAS | 7000-7FFF | -- | COMMUN. | AN. 8-1 | AECOM: CODE VOOR #7000 |
| 01 | DISINF1 | 2900-3268 | -- | UTILITY | AN. 8-1 | DISKINFO: PROFESSIONEEL |
| 01 | DISINF2 | 2900-324C | SALFAA | UTILITY | AN. 8-1 | DISINF1: DE SALFAA-VERSIE |
| 01 | DISKCAT | 8200-920F | P-CHARME | UTILITY | AN. 8-1 | DISKCAT VOOR CP/M-280 |
| 01 | PCAT | 3000-7FFF | -- | DATA | AN. 8-1 | DISKCAT: DATA-FILE |
| 01 | KLOKSR | 2900-8000 | -- | SPEL | AN. 8-1 | DIGITALE KLOK, PRAAI ! |
| 01 | RNIPCUR | 7000-8000 | -- | ZAKELYK | AN. 8-1 | TVM80: HULP-FILE |
| 01 | RSCOM | 2900-452F | SALFAA | COMMUN. | AN. 8-1 | LEES HET ARTIKEL |
| 01 | TYWUHO | 2900-38E7 | JOSHOX | ZAKELYK | AN. 8-1 | TEKSTVERWERKERTJE |
| 01 | TXBOX1 | A000-AFFF | A-RAH | TOOLBOX | AN. 8-1 | PRINTERBOX TPX-1000 |
| 01 | TXBOXSR | 2900-7EBD | SALFAA | TOOLBOX | AN. 8-1 | TXBOX1: DE SOURCE |
| 01 | startdc | 2900-2A9D | P-CHARME | UTILITY | AN. 8-1 | DISKCAT: HULP-FILE |
| 02 | !BOOT | 2900-2BFF | P-CHARME | SPEL | AN. 8-1 | DUCK: OPSTARTPROGRAMMA |
| 02 | BBC-II | 4000-8000 | -- | OSSOFT | AN. 8-1 | LEES BBC(->COMBIKAART |
| 02 | BRCMOS3 | 3000-4000 | -- | OSSOFT | AN. 8-1 | LEES BBC(->COMBIKAART |
| 02 | CHECKER | 2900-2E50 | -- | UTILITY | AN. 8-1 | UPDATE CHECKER DISK 89-12 |
| 02 | COL.EMU | 8200-855A | -- | OSSOFT | AN. 8-1 | KLEUREN-EMULATOR CLUBKRT |
| 02 | CONTROL | 8000-9800 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | DUCK | 3900-42D1 | SSOFT | SPEL | AN. 8-1 | SPEL VOOR TOET+JOYSTICK |
| 02 | GOKKAST | 3900-4E9E | -- | SPEL | AN. 8-1 | ZEER PRAAI SPEL |
| 02 | HO+HU | 9800-9E00 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | HO.LA | 8800-8000 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | JVDUO.0 | 2900-49FF | SALFAA | OSSOFT | AN. 8-1 | 80-KOLOMSSOFT CLUBKAART |
| 02 | MACH.T | 5800-6700 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | MINGMAX | 2900-2ABE | -- | EDUCAT. | AN. 8-1 | BASIC 5: DEMO-FILE |
| 02 | MINIAS | 2900-3753 | -- | OSSOFT | AN. 8-1 | AECOM: MINI-ASSEMBLER |
| 02 | PICTURE | 8000-9800 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | PINTEN | 8000-9800 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | SCHERM | 8000-9800 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | SORTEER | 2900-2B4E | -- | EDUCAT. | AN. 8-1 | BASIC 5: DEMO-FILE |
| 02 | SOURCE | 8200-93FF | -- | UTILITY | AN. 8-1 | UPDATE SOURCEMAKER |
| 02 | VDU | 5000-5800 | -- | SPEL | AN. 8-1 | GOKKAST: HULP-FILE |
| 02 | WILHELM | 2900-3BEA | P-CHARME | SPEL | AN. 8-1 | VOLKSLIED PER ATOM |
| 02 | BOEK1 | 2900-2C14 | -- | EDUCAT. | AN. 8-1 | BASIC 5: DEMO-FILE |
| 02 | BOEK2 | 2900-3204 | -- | EDUCAT. | AN. 8-1 | BASIC 5: DEMO-FILE |

REGIO-MEDEDELINGEN.

1. Regio Den Haag.

Voorzitter : W.Kautz ,Parallelweg 2 2525NA Den Haag
tel.070-639420

Secretaris : Idem

Penningmeester: Th.Waayer ,LCouperusstraat 6 2274XP Voorburg
tel.070-862504

Software-arch.: J.Boot ,v.Naeltwijckstr 40 2274PB Voorburg
tel.070-475286

Wvd.Redact. DC: Th.Waayer (zie boven)

Lever tijdig copy in bij de redactie van DATACHECK op schijf of
band ,hetzij als basic-file,hetzij als text-file (ED64).

Adres regio-bijeenkomsten :Exoduskerk Berenstijlolaan 263 Den Haag
data : 28 April, 16 Juni ;zaal geopend vanaf 19.45 u.

2.Regio Dost-Brabant.

LET OP !

De regiomiddag van April is verplaatst naar -27 April- a.s.,
in verband met Koniginndag.

3.Regio Limburg-Belgie.

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Voorz. :E.Sanders ,Rosslag 13 | 6049BE Herten | t.04750-30401 |
| Secr. :B.Tossaint Fatimapl 85 | A214TW Maastricht | t.043-431675 |
| Pennm. :J.Colen Provincialew.2/27 | 6438BA Oirsbeek | t.04492-1957 |
| H.Bastings Termiesl 113 | 6229VT Maastricht | t.043-615495 |
| J.Bronzwaer Plantuustr 18 | 6417VJ Heerlen | t.045-719647 |
| R.Leurs Nattenhovervekoestr 3 | 6129LH Nattenhovent | 04490-36454 |
| M.v.Leuven Parcivaliaan 14 | B 2560 St.Kathelijne-Waver (B) | t.(R) 015-315082 |
| N.Schreurs Haardboomstr.31 | 6191EL Beek (L) | t.04490-73679 |
| H.de Wildt Robijnstraat 4 | 6412SL Heerlen | t.045-727098 |

Regio-avonden : 7 Apr., 5 Mei, 2 Juni, 7 Juli.

Demo's : Apr. uitgesteld ; Mei. RTTY ,Sept/Oct plotter/metingen
nader vast te stellen ; koppeling aan 2e processor. .

VERBETERDE SOURCEMAKER VERSIE B.

H. Bastings.

Waarom weer een nieuwe versie ?.

1. In versie 6 (zie A.N.7-1) is waarschijnlijk een en ander te onrechte verdwenen.
2. Er kon meer ,nog beter en consequenter.

Waarvoor gebruik je Sourcemaker ?.


- a. Om een stuk machinetaal-programma te disassembleren,
- b. Om van bestaande programma's een source te maken.

Zoals een aantal van jullie waarschijnlijk wel uit eigen ervaring weten ,is het nadeel van een gewone disassembler altijd,dat zowel text alsook data-tabellen ,binnen een assemblerprogramma instaat zijn het disassembleren ernstig te bemoeilijken.
Echter uitgerkend SOURCEMAKER is in staat om binnen ATOM-programmatuur in elk geval heel wat text op te sporen.
Data-tabellen zullen waarschijnlijk altijd wel moeilijk blijven, aangezien deze op geen enkele manier zijn te herkennen.

Een kleine uitbreiding is echter mogelijk,
Sourcemaker herkent namelijk het #F7D1-statement.
Dit is een veel gebruikte routine ,die de direct erna volgende karakters als text naar het scherm stuurt, totdat een waarde wordt gevonden die groter is als #00.
De DISKROM bevat echter eenzelfde routine op #E016.
De hantering van ook dit adres is in versie B opgenomen.

Verder is het gebruik van sourcemaker gelijk aan voorheen.
Op de regischijf vindt U het aangepaste programma onder de titel SRCMAKB.

Veel succes ,
H. Bastings.
regio Limburg.



AECOM (ATOM-ELECTRON COMMUNICATIE)

DOOR :M.VAN WESTEN
SOFTWARE AANGEPAST
DOOR W. TRUYEN.

EEN AANTAL LEDEN VAN DE CLUB IS IN HET BEZIT VAN TWEE VERSCHILLENDE COMPUTERS VAN HET MERK ACORN.
MEESTAL ZIJN DIT EEN ATOM EN EEN ELECTRON MAAR OOK WEL EEN ATOM EN EEN BBC.

VAAK WIL MEN FILES VAN HET ENE SYSTEEM OVERSTUREN NAAR HET ANDERE BV. OM GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN DISKDRIVE OF EEN PRINTER DIE OP HET ANDERE SYSTEEM AANGESLOTEN IS. (IN ONS GEVAL DE ATOM).
DIT IS DOOR DE VERSCHILLENDE CASSETTEFORMATEN ECHTER NIET ZONDERMEER MOGELIJK. HET PROGRAM AECOM MAAKT EEN UITBREIDING OP HET BESTAANDE COS, WAARDOOR FILES VAN HET ELECTRON/BBC FORMAAT INGELEZEN OF VERZONDEN KUNNEN WORDEN. OM HET PROGRAMMA TE KUNNEN GEBRUIKEN MOETEN ATOM EN ELECTRON DOOR EEN ZGN. KRUISKABEL MET ELKAAR VERBONDEN WORDEN. DAT WIL ZEGGEN DE CASSETTE INGANG VAN DE ATOM LIGT AAN DE UITGANG VAN DE ELECTRON EN OMGEKEERD. NA HET RUNNEN VAN HET PROGRAMMA OP DE ATOM ZIJN OP DE ATOM TWEE NIEUWE COMMANDO'S BESCHIKBAAR NL. *ELOAD EN *ESAVE.
*ELOAD MOET GEVOLGD WORDEN DOOR EEN ADRES. NA RETURN ZAL DE ATOM DE FILE DIE DOOR DE ELECTRON VERSTUURD WORDT VANAF DAT ADRES IN ZIJN GEHEUGEN OPSLAAN. *ESAVE MOET ALS VOLGT GEBRUIKT WORDEN:
*ESAVE "FILENAME" SSSS LLLL EEEE. FILENAME IS DE NAAM VAN DE FILE DIE VERSTUURD MOET WORDEN. SSSS IS HET STARTADRES IN HET GEHEUGEN VAN DE ATOM. LLLL IS HET EINDEADRES PLUS EEN !!! IN DE ATOM. EEEE IS HET EXECUTIEADRES EN MAG EVENTUEEL WEGGELATEN WORDEN. MET DEZE ROUTINES ZIJN HEEL LEUKE DINGEN TE DOEN. B.V. HET UITPRINTEN OP DE ATOM VAN EEN PROGRAMMA IN BBC-BASIC.
TIK IN DE ELECTRON IN DIRECT MODE IN:

*KEY1*SPOOL'PRINT"!M:MLIST!M*SPOOL!M
EN IN DE ATOM:

```
10 REM PRINT
20 DO
30 *ELOAD 3000
40 P=#3000
50 DO:P=P+1;UNTIL ?P=13;P=P+1
60 DO
70 PRINT $2
80 PRINT $P$13;P=P+LEN(P)+1
90 UNTIL !P=#50532A3E
100 PRINT $3
110 UNTIL 0
```

EEN FILE IN DE ELECTRON KAN NU OP DE PRINTER VAN DE ATOM WORDEN AFGEDRUKT DOOR IN DE ELECTRON OP F1 TE DRUKKEN (NADAT BOVENSTAAND PROGRAMMA OP DE ATOM IS GERUND). OP DEZELFDE MANIER KUNNEN FILES VAN DE DRIVE NAAR DE ELECTRON GESTUURD WORDEN.
ZIE ATOM NIEUWS JR.5 NO.6 BLZ.105.

SOFTWARE:

AECOM #2900 #3900 #C2B2
AECOMAS #7000 #7FFF #7000
MINIAS #2900 #3753 #C2B2


```

10 PROGRAM ** aecom **
20 REM CONVERSIE-PROGRAMMA TUSSEN ACORN - atom EN electron
30 REM 21-00 1986
40 REM VERSIE V1.0
50 REM MARIEN VAN WESTEN
60 REM LANDSTEINERHOF 58
70 REM HOOGEVEEN
80 REM TEL. 05280-74417
90 REM SOFTWARE IS AANGEPAST DOOR W.TRUYEN REGIO LIMBURG.
90 REM P-CHARME EN MIN(A8 NOODZAKEL)JK ''
100 P.#21
110 FOR I=1 TO 2
120 P=#7D00;Z=P
130:
140:OSCLIVED=#286;OLDVEC=#2XK
150:HEAD=#7C
160:CRCL=HEAD+21;CRCH=HEAD+22
170:TUPD=#AE0E;TEGB=#ADE0
180:OSNUNE=#FFED;SCHRIJFSTRING=#F7D1
190:OSWRCH=#FFF4;SCHRIJFHEX=#F807
200:(NIF;LDA OSCLIVED+1;LDX OSCLIVED;CMP @NEWOSCLI/256
210BNE INIA;CPX @NEWOSCLI&#FF;BEQ EXIT
220:INIA;STA OLDVEC+1;STX OLDVEC;LDA @NEWOSCLI&#FF
230STA OSCLIVED;LDA @NEWOSCLI/256;STA OSCLIVED+1
240:EXIT;RTS
250:NEWOSCLI;LDX @0;CLD
260:NVC;LDY @0;JSR #F076;DEY
270:NVA;INY;INX
280:NVB;LDA LABEL-1,X;RMT NVF;JMP #100,Y;REQ NVA;DEX
290:NVB;INX;LDA LABEL-1,X;BPL NVB;INX;BNE NVC
300:NVE;AND @#7F;STA #CA;LDA LABEL,X
310STA #C9;CLC;LDX @0;JMP (#C9)
320:NVD;JMP (OLDVEC)
330:TABEL
340.AS"ESAVE";.DB ESAVEI#8000
350.AS"ELOAD";.DB ELOADI#8000
360.DB NVDI#0000
370:ESAVE;JSR #F010;LDX @HEAD;JSR #FA65
380LDA @0;STA #02,X;STA #03,X
390LDX @HEAD+17;JSR #FA65
400LDX @HEAD+4;JSR #F893;PHP
410LDA @0;STA #02,X;STA #03,X
420LDA HEAD;LDX HEAD+1;PLP;BNE ESB
430STA HEAD+4;STX HEAD+5
440:ESB;STA HEAD+19;STX HEAD+20
450JSR #FA76;PHP;SEI;JSR #F05C;LDA @6;LDX @#7;STX #B002
460JSR SCHRIJFSTRING;.DB #0D0A;.A5 "SAVING ";.BY #EA
470LDX @7;JSR #FB7A;LDY @8;LDA @0
480:ESC;STA HEAD+8,Y;DEY;RPL #X;
490LDA @1;STA HEAD+11
500LDA HEAD+17;BNE ESD;DEC HEAD+10
510:ESD;DEC HEAD+17;SEC
520LDA HEAD+17;RRC HEAD+19;STA HEAD+17
530LDA HEAD+18;SBC HEAD+20;STA HEAD+18
540BCS ESH;JMP #FA7D

```

```
550:ESH;LDA HEAD+10;BNE ESE
560:ESA;LDA @#00;STA HEAD+12;LDA HEAD+17
570:STA HEAD+10;LDA @0;STA HEAD+11
580:ESE;JSR SAVEBLOCK
590:LDA HEAD+12;CMP @#00;BNE ESF;PLP;JMP OSNWLINE
600:ESF;INC HEAD+8;BNE ESG;INC HEAD+9
610:ESG;INC HEAD+20;DEC HEAD+10;BEQ ESA;BNE ESE
620:SAVEBLOCK;LDX @36;JSR #FB00;LDA @#2A;JSR BUTAP
630:LDY @0;STY CRCL;STY CRCH
640:NM;LDA (@C0),Y;CMP @13;BEQ NAMEND
650:JSR BUTAP;INY;BNE NM
660:NAMEND;LDA @0;JSR BUTAP;LDY @0
670:ZH;LDA HEAD,Y;JSR BUTAP;INY;CPY @17;BNE ZH
680:LDA CRCH;JSR TUPB;LDA CRCL;JSR TUPB
690:LDY @0;STY CRCL;STY CRCH
700:ZD;LDA (HEAD+10),Y;JSR BUTAP;INY;CPY HEAD+10;BNE ZD
710:LDA CRCH;JSR TUPB;LDA CRCL;JSR TUPB;RTS
720:ESCAPA;JMP ESCAPE
730:BUTAP;JSR TUPB
740:TELLER;PHA;LDA #0001;AND @#20;BEQ ESCAPA;PLA
750:EOR CRCH;STA CRCH;LDX @0
760:LDDP;LDA CRCH;ROL A;BCC B22;LDA CRCH
770:EOR @0;STA CRCH;LDA CRCL;EOR @#10;STA CRCL
780:B22;ROL CRCL;ROL CRCH;DEX;BNE LOOP;RTS
790:ELoad
800:LDX @HEAD+10;JSR #FA65;JSR #FA76;PHP;SEI
810:LDY @16;LDA @#20
820:LSA;STA #140,Y;DEY;BPL LSA
830:LDA @#0;STA HEAD+17;STA HEAD+10
840:JSR SCHRIJFSTRING;AS"SEARCHING";.BY #EA
850:JSR OSNWLINE
860:RECEIVE;LDY @#00;STY #C0;LDA @#00;STA #C2
870:RCA;LDA #0001;AND @#20;BEQ ESCAPA;JSR #FCBD
880:BCS RECEIVE;DEC #C3;BNE RCA;DEC #C2;BNE RCA
890:JSR #ETAB;CMP @#2A;BNE RECEIVE
900:LDY @0;STY CRCL;STY CRCH
910:RH;JSR #ETAB;STA #140,Y;INY;CMP #0;BNE RH;LDY @0
920:HD;JSR #ETAB;STA HEAD,Y;INY;CPY @17;BNE HD
930:JSR TEG0;CMP CRCH;BNE HEADERROR
940:JSR TEG0;CMP CRCL;BEQ CONTA
950:HEADERROR;JSR SCHRIJFSTRING
960:.DB #0D0A;AS"HEADER?";.DB #0D0A;.DB #EA00
970:BLOCKERROR;JSR SCHRIJFSTRING
980:.DB #0D0A;AS"BLOCK?";.DB #0D0A;.DB #EA00
990:CONTA;LDA HEAD+8;CMP HEAD+17;BNE BLOCKERROR
1000:LDY @0;STY CRCL;STY CRCH
1010:RD;JSR #ETAB;STA (HEAD+10),Y;INY;CPY HEAD+10;BNE RD
1020:JSR TEG0;CMP CRCH;BNE DATERROR
1030:JSR TEG0;CMP CRCL;BEQ CONTD
1040:DATERROR;JSR SCHRIJFSTRING
1050:.DB #0D0A;AS"DATA?";.DB #0D0A;.DB #EA00
1060:ESCAPE;JSR SCHRIJFSTRING
1070:.DB #0D0A;AS"ESCAPE";.DB #0D0A;.DB #FA00
1080:CONTB;INC HEAD+17;BNE CONTC;INC HEAD+10
1090:CONTC;INC HEAD+20;LDA HEAD+8;PHA;BNE CA
```

```

1100JSR SCHRIJFSTRING;AS "LOADING";DB #0D0A
1110DB #0D0A;.BY #EA:LDY 00
1120CB;LDA #140,Y;JSR OSWRCH;INY;CPY R17;BNE CB
1130CA;LDA 08;JSR OSWRCH;JSR OSWRCH
1140PLA;JSR SCHRIJFHEX;LDA HEAD+12;BPL CTA
1150LDA 0#20;JSR OSWRCH;LDA HEAD+10;BNE CUC;INC HEAD+0
1160CUC;LDA HEAD+0;JSR SCHRIJFHEX
1170LDA HEAD+10;JSR SCHRIJFHEX
1180JSR OSWALNE;LDA #7;JSR OSWRCH;PLP;RTS
1190CTA;JMP RECEIVE
1200BETAG;JSR TEG0;PHA;JSR TELLER;PLA;RTS
1210;NEXT;P.#6
1220LINK Z
1230END

```

S P S Sanders Print Service

| | |
|--|------|
| Cassette interface print | 5,00 |
| MDCR interface print | 5,00 |
| Batteria backup printje | 3,00 |
| OK hoge geheugenprint | 5,00 |
| #E000 naar #1000 voor oude schakelkaart | 3,00 |
| omschakelprintje voor de 80k kaart | 3,00 |
| Dootetrapprint de Moor | 6,00 |
| Voedingsprint MDCR 12V | 5,00 |
| acoustische verbindings lester | 5,50 |

Toegevoegd zijn:

| | |
|----------------|-------|
| Combikaart | 30,00 |
| Viaprintie Z80 | 10,00 |
| 8e printerbit | 7,00 |

Al deze printen zijn ook gebouwd en getest te bestellen tegen
kostaprijs onderdelen en een symbolisch bedrag. Even bellen
graag. (tel. 04750-30401)

Bestellen: op de clubavond of door overmaking van het bedrag +
1.00 + vermelding van print op giro nr. 794739 tnv E. Sanders. te
Serten.

Het programma DISKINFO.

Het programma DISKINFO is bedoeld als hulp voor hen die zonder veel kennis van het disk-geheugen toch gebruik willen of moeten maken van enkele opties in bijv. de DISKROM.

Verder is het geschikt voor gebruik met het oude disk-systeem, de originele atom-controller dus.

Wil je een sector lezen van een bepaald programma dan weet je vaak niet waar het zich op schijf bevindt.

Door het programma in te laden en daarna diskinfo aan te roepen kun je op een makkelijke manier aan heel wat informatie komen.

Kan erg handig zijn als je programma's gesaved hebt met een of andere gekke QUALIFIER.


Bestaat deze uit een control-code, dan wordt deze vaak niet op het scherm weergegeven.

Om deze rede geeft DISKINFO de informatie in een hex-waarde en indien mogelijk ook in een ascii-karakter.

Test, gebruik of bekijk het programma, is het waardeloos voor je, dan is het vlug in de prullenbak gemikt.

Anders veel plezier ermee.

Succes, H. BASTINGS.



VAN RXBOX NAAR TXBOX

In ACORNTJESBROOD 4-1 werd een handig hulpmiddel beschreven om op wat eenvoudiger wijze met de tot vanhoop leidende ESC codes voor printers om te gaan. Ik doel op de RXBOX, ontworpen door Jan Biel en Ronald Boers.

Omdat elke printer zijn eigen eigenaardigheden heeft is deze box eigenlijk alleen goed te gebruiken voor echte EPSON-compatibele printers. Ik heb echter een TXP 1000 van General Electric, die wel wat overeenkomst met de EPSON-structuur vertoont, maar op een aantal punten toch net even anders is.

Het resultaat was, dat ik een aantal statemenen uit de RXBOX wel kon gebruiken, enkele niet en enkele alleen met aanvang van enige handmatige knutselgrepen. Daar ik na verloop van tijd toch genoeg kreeg van dat gedoe, heb ik een poging gedaan om een voor de TXP 1000 aangepaste versie van de RXBOX te maken, wat heeft geresulteerd in, hoe raad je het, een TXBOX.

De belangrijkste veranderingen heb ik hieronder opgesomd:

- De voor de TXP-1000 niet relevante statemenen als *Italic*, *Emphasized*, *Dotrite* en *Unidir* zijn verdwenen.
- Kingsize (80 char/line) en Language (specifieke char.set's) zijn toegevoegd.
- Enkele statemenen zijn van naam veranderd (Slowspeed-->Draft, RX-->IX), of worden nu voorafgegaan door TX (TXPLIST) om verwarring met in andere boxes opgenomen statemenen te voorkomen.
- De verschillende Condensed mogelijkheden kunnen eenduidig worden ingesteld.
- De linespacing keuze is aangepast aan de afwijkende eigenschappen van de TXP-1000 t.o.v. Epson.
- Hetzelfde geldt t.o.v. Lmargin en Rmargin, waar voor de TXP-1000 dotposities moeten worden ingevuld i.p.v. character positius, zoals bij Epson.
- De Condensed mode waarin wordt geprint bij TXMLIST is afhankelijk van het aantal opgegeven kolommen, zodat optimale leesbaarheid en papierbenutting wordt verkregen.
- In TXPLIST zijn slechts de voor de TXP-1000 van belang zijnde vragen opgenomen.
- In TXSDUMP kunnen alleen nog de geldige bit-image modes worden ingesteld.

Zowel uit de opzet van de TXBOX als de bijgevoegde beschrijving blijkt duidelijk dat ik zoveel mogelijk gebruik heb gemaakt van de oorspronkelijke RXBOX, afgeleid zoveel mogelijk heb gecopieerd. Ik wil Jan en Ronald dan ook hartelijk bedanken voor het werk dat zij voor de RXBOX hebben verricht.

Ik heb intussen al veel gemak van de box gehad en ik hoop dat andere TXP-1000 gebruikers er ook mee uit de voeten kunnen.

TXBOX V1.1 VOOR G. E. TXP 1000 PRINTER

A. PRINTERINSTELLINGEN:

TXBOX

Geeft het versienummer van de TXBOX, gevolgd door een overzicht van de aanwezige statements met hun entrypoint.

TXINIT

Initialiseert de TXP-1000 in de power-up conditie.
Code: ESC 24 :Initialization.

TXNORMAL

Selecteert het normale pica lettertype door het uitzetten van de volgende printmoden: condensed, elite, enlarged, specifieke character set, underline, subscript en superscript.
De line spacing blijft ongewijzigd.

TX <n> [*S*, <n>...]

Zet de printdriver aan d.m.v. het sturen van SIX (\$2) naar de printdriver (#FEFB) en stuurt vervolgens alle argumenten <n> naar de PRINTER (dus niet naar de printdriver). Met TX kan elk gewenst byte naar de printer worden gestuurd, dus ook \$2, \$3, de inhoud van #FE en negatieve bytes.

ENLARGED <L>

Zet de TXP 1000 in de 'vaste' enlarged (double width) mode.
t=0 :Uitzetten enlarged mode.
Code: ESC W 0 :Cancel enlarged mode.
L=1 :Aanzetten enlarged mode.
Code: ESC W 1 :Set enlarged mode.

KINGSIZE <L>

Zet de TXP-1000 printmode op 60 char/line door gelijktijdig aanzetten van condensed en enlarged.

t=0 :Uitzetten Kingsize mode.
Code: 18 ESC W 0 :Cancel Kingsize mode.
t=1 :Aanzetten Kingsize mode.
Code: 18 15 ESC W 1 :Set Kingsize mode.

ELITE <n>

Schakelt de elite-pitch in of uit.

- t=0 :Schakelt de pica-pitch (10 char/inch, 80 char/line).
Code: ESC P :Set pica-sized characters.
- t=1 :Selecteert de elite-pitch (12 char/inch, 88 char/line).
Code: ESC M :Set elite sized characters.

CONDENSED <n>

Zet de TXP-1000 in een van de condensed (compressed) modes.

- n=0 :Schakelt de condensed mode uit (evt. elite blijft aan).
Code: 10 :Cancel condensed mode.
- n=1 :Zet condensed 1 mode aan (120 char/line).
Code: 18 15 :Set condensed mode.
- n=2 :Zet condensed-2 mode aan (160 char/line).
Code: 15 ESC P :Set condensed-pica mode.
- n=3 :Zet condensed-3 mode aan (196 char/line).
Code: 15 ESC M :Set condensed-elite mode.

SUPERSCRIPT <n>

Zet de TXP 1000 in de superscript print mode.

- t=0 :Uitschakelen superscript print mode.
Code: ESC I :Cancel super-/subscript print mode.
- t=1 :Inschakelen superscript print mode.
Code: ESC S 0 :Set superscript print mode.

SUBSCRIPT <n>

Zet de printer in de subscript print mode.

- t=0 :Uitschakelen subscript print mode.
Code: ESC I :Cancel super-/subscript print mode.
- t=1 :Inschakelen subscript print mode.
Code: ESC S 1 :Set subscript print mode.

UNDERLINE <n>

Zet de underlined print mode aan of uit.

- t=0 :Uitschakelen underlined mode.
Code: ESC - 0 :Cancel underlined mode.
- t=1 :Inschakelen underlined mode.
Code: ESC - 1 :Set underlined mode.

LMARGIN <n>

Stelt de linker kantlijn in op de n-de dot. Ingevoerde waarde voor <n> is 0 L/m 880. Expressies zijn toegestaan (b.v. n = 15 * 12 zet de linker kantlijn op 15de character in pica mode).

Code: ESC I n1 n2 n3 :Set left margin on n1n2n3 dot position.

RMARGIN <n>

Stelt de rechter kantlijn in op de n-de dot. Toegestane waarde voor <n> is 30 t/m 250. Expressies zijn toegestaan.
Code: ESC Q n1 n2 n3 : Set right margin on n1n2n3 dot position.

LANGUAGE <n>

Kiest een van de specifieke internationale character sets.
Toegestane waarde van <n> is 0 t/m 7.

| | | | | | | | | |
|-------|-----|--------|-------|------|------|-------|-------|-----|
| n = : | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Land: | USA | France | Germ. | G.B. | D.K. | Germ. | Italy | USA |

Code: ESC R <n> : Select international character set.

LSPACE <n>..<m>

Stelt de line spacing in op <n>/<m> inch.

Toegestaan zijn:

| | |
|----------------|---|
| LSPACE 1,6 | Stelt 1/6 inch line spacing in. Code: ESC A 12 ESC 2 |
| LSPACE 1,8 | Stelt 1/8 inch line spacing in. Code: ESC 0 |
| LSPACE 1,9 | Stelt 1/9 inch line spacing in. Code: ESC 1 |
| LSPACE <n>,72 | Stelt <n>/72 inch line spacing in. Code: ESC A <n> ESC 2 |
| LSPACE <n>,216 | Stelt <n>/216 inch line spacing in. Code: ESC 3 <n> |

PERF <n>

Schakelt de perforatiesprong aan of uit.

| | |
|-----|--|
| n=0 | : Uitschakelen perforatiesprong. Code: ESC O : Cancel skip perforation. |
| n>0 | : Inschakelen van de perforatiesprong, waarbij <n> het aantal lege regels is. Code: ESC N <n> : Set skip perforation. |

DRAFT..<t>

Schakelt de printeenheid van de TXP-1000 tussen Draft en Normal Mode (resp. 50 en 25 char/sec).

| | |
|-----|--|
| t=0 | : Schakelt de Normal Mode in (25 char/sec). Code: ESC 35 : Normal mode print speed. |
|-----|--|

| | |
|-----|--|
| t=1 | : Schakelt de Draft Mode in (50 char/sec). Code: ESC 36 : Draft mode print speed. |
|-----|--|

H. PRINTER UTILITIES:

TXTAPECAT [<t>]

Geefl een overzicht op de printer van de programma's op een cassette-kant. Parameter <t> geeft aan of en een heading moet worden meegeprint.

t=0 : Geen heading printen.

t=1 : Wel heading printen.

Default is t=1, dus met heading.

In de heading worden een in L: voeren titel (max. 29 char-), cassettekant (A of B) en Baudrate (300 of 1200 Bd) afgedrukt. De gewenste Baudrate moet vooraf door de gebruiker worden ingesteld, b.v. met DOS 1.

Van elke file worden de filename, startadres, eindadres, executieadres en aantal blokken vermeld.

Als het eerste blok (blok 0) wordt gemist, wordt het startadres berekend, dit wordt aangegeven met een sterretje voor het startadres.

Als het laatste blok wordt gemist, wordt alleen het startadres afgedrukt, gevolgd door een aantal streepjes.

TXTAPECAT kan worden gestopt met de CTRL-toets; de printer wordt dan gerezet. Evt. kan met TXTAPECAT 0 worden verder gegaan, zonder dat de heading opnieuw wordt afgedrukt.

De uitdraai wordt afgedrukt in Condensed-1 mode, met 1/8 inch linespacing en zonder perforatiesprong.

Voorbeeld van het gebruik van TXTAPECAT:

```
>TXTAPECAT
ENTER HEADING:
SUPERGAMES
SIDE (A OR B):A
BAUDRATE (300 OR 1200): 1200 BAUD      (3 of 1 intypen)
PLAY TAPE
```

```
SUPERGAMES
SIDE A, 1200 BAUD
FILENAME START END ENCL BLOCKS
SNAPPER 2900 3000 0000 0013
STARDATE 2900 3000 0000 0011
ZOMBIE 3100 3200 0000 0000
LARIKAZE 12000 3000 2000 0014
DOBBIE 2800 - - - - -
```

TXTAPECAT is gebaseerd op het Cassette Catalog programma van Johan Siegert (zie Acorn Nieuws 3, 2).

TXSDUMP [~~<fb>~~, <n> [, <m> [, <ac>]]]

TXSDUMP geeft een 'hard copy' van een zwart/wit clem 4 plaatje. Betekenis van de parameters:

- <fb> = feature byte. De bits 0, 1 en 2 geven het volgende aan:
 bit 0 : normaal/geinvertiseerd afdrucken.
 0 = invers: een wit pixel op het scherm wordt een zwarte dot op het papier.
 1 = normaal: een zwarte pixel op het scherm wordt een zwarte dot op het papier.
- bit 1 : normaal/vergroet afdrucken.
 0 = normale grootte (1:1)
 1 = vergrote afdruk (1:2) N.B. Deze past alleen geroteerd op papier.
- bit 2 : normaal/90 graden geroteerd.
 0 = normale afdruk
 1 = geroteerde afdruk

<n> = left margin.

<n> is het aantal spaties (12 dots) dat wordt ingesprongen vanaf de linkerkantlijn.

<m> = bit image mode IXP-1000.

| m: | mode: | code: | max. dots/line |
|----|-------------------|-------|----------------|
| 0 | normal density | ESC K | 480 |
| 1 | dual density | ESC I | 960 |
| 2 | quadruple density | ESC Z | 1920 |

Andere woorden voor <m> geven Error.

<ac> = high-byte van het beginadres van het af te drukken grafische plaatje.

Met TXSDUMP zonder parameters wordt het plaatje geprint als voor TXSDUMP 0,0,0,#80. Alleen de van deze default instelling afwijkende parameters en de voorafgaande behoeven te worden ingevuld.

Door ESC in te drukken totdat de lopende regel klein is wordt het dumpen gestopt. De printer wordt terug gezet op 8 regels per inch en de printerdruiven wordt uitgeschakeld.

De dotafmetingen op papier zijn in horizontale en verticale richting niet even groot. Hierdoor ontstaat enige vervorming, wat b.v. bij nikkels goed is te zien.

Horizontale dot afmeting is 1/60 inch = 0,0423 mm.

Verticale dot afmeting is 1/72 inch = 0,03527 mm.

Een 'normaal' plaatje wordt dus 256 * 0,04233 bij 192 * 0,03527, ofwel 10,838 bij 6,772 mm.

Een geroteerd plaatje wordt 192 * 0,04233 bij 256 * 0,03527, ofwel 6,127 bij 9,029 mm.

Vergelijken met de schermafmeting van 256 * 192 met een verhouding van 1,33 geeft een normaal plaatje een verhouding van 1,80 (+20,3 %) en een geroteerd plaatje een verhouding van 1,11 (-18,5 %) te zien. Een geroteerd plaatje geeft dus een iets betere verhouding.

Bij gebruik van de dual density mode wordt een Clear 4 plaatje half zo breed afgedrukt, waardoor het beeld ingetrokken wordt. Voor quadruple density wordt het beeld tot 1/4 van de normale breedte getrokken.

Door het plaatje te vergroten wordt het effect van de dual density in horizontale richting opgeheven, maar de verticale richting is twee keer vergroot.

Als het plaatje vergroot moet worden afgedrukt, moet het tevens worden geroleerd om op papier te passen, immers $2 \times 256 = 512$ dots, terwijl er max. 400 op een regel gaan. Geroleerd wordt het $2 \times 192 = 384$, wat dus wel gaat.

INFO [~~ts~~] [, <n> [, <c>]]

INFO geeft informatie over een zich ergens in het geheugen bevindend basic-programma. Achtereenvolgend worden vermeld:

- het startadres
- het eindadres
- de lengte van het programma (hex. en dec.)
- het aantal regels
- het laatste regelnummer
- de lengte van de listing in pagina's (bij benadering, omdat geen rekening wordt gehouden met regels langer dan de kolom-breedte)
- de lengte regel en de lengte hiervan

Indien in het programma aanwezig:

- het aantal controlcodes
- het adres van de laatste controlcode en deze code zelf
- het aantal negatieve bytes
- het adres van het laatste negatieve byte en het byte zelf

Alle bytes < #20 (spatie) + #7F (delete) worden als controlcode beschouwd. Negatieve bytes zijn alle bytes > #80 (128).

Aan INFO kunnen drie parameters worden meegegeven:

<ts> = textspace (high-byte beginadres basic programma)

<n> = aantal regels dat op een pagina past

<c> = aantal kolommen waarin de listing wordt uitgedrukt
m.b.v. het statement TXMLIST (max. 8).

INFO zonder parameters komt overeen met INFO ?10,00,1.

Alleen de van de default afwijkende parameters en de hieraan voorafgaande behoeven te worden ingevuld.

Als er in de opgegeven textspace geen programma aanwezig is volgt de melding 'NO PROGRAM'.

TXMLIST [*<ta>* [*<n>*]]

TXMLIST geeft een Freeix listing van een basic programma in een op te geven aantal kolommen, met een maximum van 8.

Bij een opgegeven aantal kolommen van 1, 2 en 3 wordt geprint, in Condensed-1 (120 char/line), bij 4 en 5 kolommen in Condensed-2 (160 char/line) en bij 6, 7 en 8 kolommen in Condensed 3 (192 char/line).

Een programmaregel langer dan de kolombreedte wordt op de volgende regel in dezelfde kolom geprint, ingesprongen tot na het regelnummer.

Tijdens het printen wordt de uitvoer naar het scherm stopgezet. Het printen kan worden afgebroken met de ESC-toets.

Er kunnen twee (optionele) parameters worden meegegeven, die de volgende betekenis hebben:

<ta> = textspace (high byte van het beginadres van het basic programma).

<n> = aantal kolommen waarin de listing moet worden geprint. Dit aantal moet zijn 1 t/m 8.

Bij TXMLIST zonder parameters wordt de huidige textspace (718) genomen en in 2 kolommen geprint. Dit komt overeen met TXMLIST 718,2. Alleen de van de default afwijkende parameters en voorafgaande behoeven te worden ingevuld.

Als er in de opgegeven textspace geen programma aanwezig is volgt de melding 'NO PROGRAM'.

TXPLIST

TXPLIST klapt een in compacte vorm in de TXBOX opgeslagen basic programma uit naar #8888 n.v. en runt vervolgens dit programma. Evt. geheugeninhoud op #9000 wordt dus vernietigd!!

Met TXPLIST kan op eenvoudige wijze een keurige listing van een basic programma worden afgedrukt. Er worden hiertoe achtereenvolgend (een deel van) de volgende vragen gesteld:

| | | |
|-------------|--------|-----------------------------|
| TEXT SPACE | (#29)? | Antwoorden met #02 o. i. d. |
| NR. COLUMNS | (1)? | Min. 1, max. 8 |
| AUTOINDENT | (NO)? | → |
| EXTRA SPACE | (NO)? | Antwoorden met Y (yes) |
| ELITE | (NO)? | of N (no) |
| CONDENSED | (NO)? | → |
| LINES/INCH | (6)? | Antwoorden met 6 of 8 |
| PAPERLENGTH | (12")? | Antwoorden met 11 of 12 |

Y/N/O/I/T?

Achter elke vraag wordt steeds de huidige instelling vermeld. Als dit naar wens is, is een druk op RETURN voldoende.

Na elk antwoord bepaalt TXPLIST welke zinvolle vragen en nog meer moeten worden gesteld: gekoppelde instellingen worden automatisch uitgevoerd. (B.v. bij het kiezen van meer dan 1 kolom wordt alleen nog gevraagd naar Paperlength, het afdrucken geschiedt in Condensed met 1/8 inch linespacing).

Toelichting AUTOINDENT:

Als op deze vraag "Y" is geantwoord, wordt binnen P-Charms PROCedures, FUNCTIONS, WHILE WEND blocks, CASE-END blocks, XIF-THEN-ELSE constructies, FOR-NEXT loops en DO-(F)UNTIL loops steeds met twee spaties ingesprongen.

Voorwaarde is dat er per programmapogel hooguit 1 van de bovengenoemde keywords staat; deze keywords mogen niet afgekort zijn.

AUTOINDENT werkt alleen bij listings in 1 kolom.

Toelichting EXTRA SPACE:

Door op deze vraag met "Y" te antwoorden wordt bij een listing in 1 kolom een extra spatie toegevoegd direct na het regelnummer. Dit verbetert de leesbaarheid van programme's, waarin geen spatie na het regelnummer is opgenomen.

Op de laatste vraag kan worden geantwoord met Y/N/Q/I/T.

De betekenissen hiervan is als volgt:

- Y : YES De listing wordt overeenkomstig de gekozen instelling afgedrukt op de printer. Voorafgaand aan de listing wordt eerst de naam van het programma (mits de eerste regel begint met REM of PROGRAM) en het resultaat van INFO afgedrukt.
- N : NO Begint opnieuw bij de eerste vraag (b.v. als een vergissing is gemaakt).
- Q : QUIT Verlaat TXPLIST en ga naar de bij de eerste vraag opgegeven text space.
- I : INFO Voert het element INFO uit met als parameters de gekozen instellingen (alleen op scherm, niet op printer).
- T : TEST Geeft de listing voorzien van het resultaat van INFO en altijd in 1 kolom op het scherm weer. Hiermee kan het resultaat van AUTOINDENT vooraf worden bekeken. Met de SHIFT-toets kan de uitvoer tussentijds worden afgebroken.

Als de listing in 1 kolom wordt afgedrukt, kan het printen worden afgebroken door het indrukken van de SHIFT-toets, waarna weer om Y/N/Q/I/T wordt gevraagd.

Bij afdrukken in meerdere kolommen wordt de uitvoer via TXMLIST verzorgd; dit is te onderbreken met de ESC-toets.

Bij gebruik van loose A4 vellen dient de paperlength op 11 inch te worden ingesteld; bij gebruik van de rol kan 17 inch worden gebruikt.

TXPLIST is een voor de TXP-1000 aangepaste versie van het oorspronkelijk door Bram Pout geschreven programma PLIST.

De TXBOX gebruikt de volgende geheugenlocaties:

- #70 - #8F : Tijdelijk gebruik bij uitvoering statements.
- #140 - #17F : Wordt gebruikt tijdens TAPECAT en TXMLIST.
- #9800 - #9FFF : Gebruikt door TXPLIST, incl. werkbied en arrays.

```
*****
*   H E T   W I L H E L M U S   *
*****
```

door Roland Leurs

Een tijdje geleden wilde ik mijn Atom het Wilhelmus laten spelen. Er bestaat immers een programma hiervoor. Echter in het diskarchief was het Wilhelmus nergens te vinden.

Dus dat werd zoeken geblazen, om te beginnen op de radio avonden. En met de hulp van dhr. Colen kwam het programma toch nog in mijn computertje. Voor alle vaderlandslievende Atomisten laat ik het programma nogmaals afdrukken.

Met de vriendelijke groeten van Roland.

```
0 REM ACORN NIEUWS 7
1 REM WILHELMUS VAN NASSOUWE
2 REM AUTEUR WIN SCHREUDER
3 REM UIT HAREN
10 X=-1:P.$12;RESTORE
20 DO
30 X=X+1
40 P.":::WILHELMUS VAN NASSOUWE:::"
50 UNTIL X=16
60 READ X;READ Y
70 IF X=1111 GOTO 500
80 BEEP X,Y*12
90 DATA 183,13,137,13,137,13,121,6,108,6,102,6,121,6
100 DATA 108,13,121,6,108,6,102,13,108,13,121,6,137,6
110 DATA 121,13,137,37,183,13,137,13,129,6,108,6
120 DATA 102,6,121,6,108,13,121,6,108,6,102,13,108,13
130 DATA 121,6,137,6,121,13,137,37,108,6,102,6,91,25
140 DATA 81,13,91,25,102,13,108,13,121,6,108,6,102,13
150 DATA 108,13,121,13,137,13,121,25,183,13,137,6,145,6
160 DATA 163,6,145,6,137,13,137,13,145,13,137,37
170 DATA 1111,0
180 DATA 60
190 GOTO 60
500 IN."TUNE NOB EENS SPELEN?(JA=1)"A
510 IF A=1 GOTO 10
520 END
```

*** JVDU-0.0 ***

INLEIDING

JVDU-0.0 is een minimale 40/80 koloms-soft voor de 80-koloms clubkaart met EF9345 CRTC. Dat "minimale" heeft betrekking op de schrijfroutine, welke uitsluitend de originele ATOM control- en karakter-codes kent. Het gebied #80..#FF is in principe (nog) niet gedefinieerd. Voorlopig hebben deze codes het afdrucken van spel-grafische symbolen tot gevolg. Er is gebruik gemaakt van de hardware-scrolling faciliteit van de 9345. Dit gaat zo waanzinnig snel, dat bij het listen van programma's een goede page mode faciliteit eigenlijk onmisbaar is. Als page mode aan staat, dan wordt bij commando en input mode bij elke aanroep van de leesroutine het aantal page regels op 24 ge-initialiseerd. Datzelfde gebeurt ook bij clear screen (P.#12) en home cursor (P.#30). Tijdens output (bijv. een listing o.v.d.) heeft de spatiehalk een "next page" functie, terwijl alle andere toetsen een "next line" functie hebben.

De leesroutine heeft wel enkele extra's t.o.v. de originele ATOM leesroutine. Dit betreft een auto-repeat faciliteit met een goede anti-dender voorziening. De auto-repeat treedt in werking als een toets langer dan 1/3 seconde ingedrukt gehouden wordt. Bij het gebruiken van de repeat toets vervalt de 1/3 seconde wachttijd terwijl de repetitiefrequentie verhoogd wordt. Ook is er een voorziening aangebracht welke het maximale aantal karakters voor het commando-buffer van 63 verhoogt naar 128. Dit is op een verantwoorde manier gedaan, zie later. Hetzelfde geldt voor het input-buffer. Pas echter op met input's van meer dan 63 karakters, want dan wordt de #180 grens overschreden. Het gebied vanaf #180 wordt o.v. door P-charms af en toe (tijdelijk) gebruikt. Control codes worden niet in de genoemde buffers opgeslagen, maar wel uitgevoerd.

Geladen vanaf #2900 loopt de source van de JVDU-soft tot #4949. Voor het assembleren is BALFAR 2.5 nodig. De object code is 3/4 K lang. De soft gebruikt in page zero uitsluitend locaties welke ook bij de standaard ATOM VDU-soft gebruikt werden, zie later.

TECHNISCHE ASPECTEN

Zoals gezegd worden in de leesroutine enkele zaken m.b.t. commando- en input-buffer opgevangen en gecorrigeerd. BELANGRIJK, DIT MAG ALLEEN ALS DE LEESROUTINE VANUIT DE INPUTROUTINE OP #C00F AANGEROPEN WORDT! Bij de leesroutine in de JVDU-soft wordt dit dan ook terdege gecontroleerd. Dit is naar mijn mening de enige juiste en veilige manier om via de leesroutine de tekortkomingen van de inputroutine op te vangen. In page zero worden de locaties #DE t/m #E7 door de soft gebruikt. Hoewel het in principe niet netjes is om vanuit BASIC en/of machinetaal rechtstreeks deze locaties te raadplegen c.q. te modificeren, is dat helaas in het verleden op grote schaal toch gebeurd en dat gebeurt nog. Om al die software niet in een klap waardeloos te maken zijn we genooddacht enkele van deze locaties voor eens en voor altijd een vaste functie te geven:

#E0 = CURPOS : huidige cursorpositie op regel (0..79)
 #E4 = XSAVE : bewaarplaats X-register tijdens lees- en schrijfroutines
 #E5 = YSAVE : bewaarplaats Y-register tijdens lees- en schrijfroutines
 #E7 = LMASK : lock masker (#00 of #60)

In dit rijtje zou men ook #E1 als cursorbyte verwachten. Immers op de cursor aan/uit te zetten, werden de waarden #80/#00 altijd rechtstreeks naar deze locatie gepokeed. Bij deze simpele minimale JVDU-soft heb ik er voor gezorgd dat die manier nog wel werkt, zij het met de beperking dat dit alleen geldt voor een vast blokje als cursor. Deze werkwijze houdt in dat in principe 7 bits verspild worden, welke we bij een uitgebreidere VDU-soft nu juist zo hard nodig hebben.

VDU BESTURING VIA OFFICIEEL KANAAL

Acorn heeft dus helaas verzuild op bepaalde zaken, zoals bv. het aan/uit zetten van de cursor, op een fatsoenlijke manier te regelen. Het overstappen op een andere VDU-soft wordt daardoor bemoeilijkt. Juist dat overstappen op een nieuwe VDU-soft is naar mijn mening een unieke gelegenheid om daar wat aan te doen. Sommige BASIC programmeurs denken dit op te lossen door gewoon enkele extra statements te introduceren, zoals bv. COM en COFF. Het punt is dat we dan alleen een oplossing vanuit de BASIC omgeving hebben. Zodra we ons hierbuiten bevinden (machinetaal of andere programmeertaal o.l.d.), dan zijn we nog steeds aangewezen op het afkeurenswaardige direct poken naar systeem locaties.

De enige echte oplossing is definiering op het niveau van het Operating System. Het lijkt mij het beste om daarin de Acorn filosofie te volgen. Dat houdt in dat het OSWRCH kanaal behalve als karakter output kanaal ook als device besturings kanaal gebruikt wordt. Concreet houdt dit in dat we control codes uit het gebied #00..#1F voor besturingsdoeleinden gebruiken.

ALGEMEEN TOEPASBARE BESTURINGSTAKEN

Naar mijn mening komen in eerste instantie algemeen toepasbare besturings taken voor implementatie in aanmerking. Algemeen toepasbaar wil zeggen dat die taken voor elk soort VDU bruikbaar en nuttig zijn, ongeacht de gebruikte CRT-controller. Enkele voorbeelden ter illustratie:

Zonder parameters:

- INIT : initialisering van de CRTC
- CLC : clear screen vanaf cursor en lager
- CLN : clear line vanaf cursor tot einde regel

Met parameters:

- MODE X : zet CRTC in mode X (40/80 kar/regel)
- CURSOR X : zet cursor aan (X=1) of uit (X=0)
- RICHAR A : lees karakter op cursorpositie in A
- PUTCURS X,Y : plaats cursor op positie X,Y (pos X op regel Y)
- GETCURS X,Y : lees cursorpositie in X,Y
- PUTCHAR (S),X,Y : plaats karakter (S) op positie X,Y (stack-item)
- GETCHAR A,X,Y : lees karakter op positie X,Y in A
- SCROLL-UP X,Y : scroll regels X t/m Y 1 regel omhoog
- SCROLL-DOWN X,Y : scroll regels X t/m Y 1 regel omlaag

Bij deze voorbeelden ben ik uitgegaan van parallele parameter overdracht via de 3502 registers A,X,Y. Het kan nog universeel door enkele geheugen lokaties als parameter medium te gebruiken. Nog universeel is seriële parameter overdracht, maar dan is slechts eenrichtingsverkeer mogelijk. Bovendien wordt de soft dan nogal ingewikkeld.

Het inlezen van gegevens via een output kanaal komt misschien een beetje vreemd over, maar is in principe toch vrij eenvoudig te realiseren. Laten we ons echter eerst maar eens beperken tot ons eenvoudige cursor-voorbeeld. De cursor uitzetten zou nu in BASIC gaan met `X=0:P=0:cursor` (cursor is een CTRL-code). In machinetaal zal dat er als volgt uitzien: `LDX 80 ; LDA 0:cursor ; JBR 0:swrch (swrch = $FFFF)`. Een COFF statement uitbreiding dat volgens deze manier geprogrammeerd is, is zodoende VDU onafhankelijk. Het enige dat nu nog VDU afhankelijk is, is de VDU-soft zelf waarin de gewenste handeling verricht wordt die bij de betreffende control code hoort.

SPECIFIEKE BESTURINGSTAKEN

Dit zijn besturingstaken welke vooral betrekking hebben op de specifieke mogelijkheden van een bepaalde CRTC. Software welke hiervan gebruik maakt is per definitie minder goed of geheel niet uitwisselbaar t.a.v systemen met verschillende CRTC's. Hoewel op zich niet minder belangrijk, zullen deze taken naar mijn mening toch een aparte plaats in moeten nemen t.o.v. de meer algemene taken. Een paar voorbeelden voor de EF9345 CRTC:

- CURS X : cursor X (0..3) blokje/underscore vast/knipperend
- PAGE X : selecteer beeldschermpagina X (0..3)
- SERVLIN X : service line aan/uit zetten (X=1/0)
- SERVCURS X : zet cursor op service line op positie X
- SERVPUTCH Y,X : plaats karakter Y op service line op positie X
- SERVSHOWCURPOS X : plaats huidige cursorpositie in de vorm van een tweecijferig getal op pos X van de serviceline.
- SHOWCURPOS X : enable/disable SERVSHOWCURPOS (X=1/0)
- NEGATIVE X : zet geïnverteerd video aan/uit (X=1/0)
- FLASH X : zet knipperen aan/uit (X=1/0)
- UNDERLINE X : zet onderstrepen aan/uit (X=1/0)

VRIJE CONTROL CODES

Een probleem is dat het aantal nog vrije control codes beperkt is. Uitgaande van de originele ATOM control codes, zijn er nog 16 codes vrij in het gebied \$00..\$1F. Helaas hebben de ontwerpers van de huidige VDU-soft's het merendeel van deze codes toegewezen aan specifieke zaken gericht op de 9345 CRTC. Ze hebben zich daarbij naar mijn mening blind gestoord op de vele vaak exotische mogelijkheden van deze controller. De soft moest en zou toch vooral naar zoveel mogelijk allerlei mogelijkheden van deze chip benutten. Kostbare control codes zijn toegewezen aan "toeters en bellen" zoals dubbel breed, dubbel hoog, kleuren, knipperen, graphic's speciale karakters enz. Men is compleet voorbij gegaan aan algemene en elementaire zaken zoals het aan/uit zetten van de cursor m.d. ik betreur die gang van zaken zeer. Men moet eerst zorgen dat een fatsoenlijk kan lopen alvorens te gaan rennen.

VDU-2.8 EN VDU 3.3

Ontwerpers van de huidige soft's zoals VDU-2.8 en VDU 3.3 hebben pioniers werk verricht en dat mogen we vooral niet onderschatten. Toch blijf ik erbij dat te veel hooi ineen op de vork genomen is. VDU 3.3 en bijbehorende statement uitbreidings soft staat bol van de mogelijkheden, maar helaas ook bol van de fouten (sorry, maar dat moet gezegd kunnen worden vind ik). VDU-2.8 werkt redelijk (wat waar is, is waar) maar is nogal

inefficiënt geprogrammeerd (1.25 K lang en enigszins traag). Beide soft's gaan echter in de fout bij het verhogen van het maximale aantal karakters voor de buffer input routine. Er wordt verzuimd om te controleren of de aanroep van de leesroutine daadwerkelijk vanuit de buffer input routine op ECD0F komt. Als OSRDCH (#FFE3) ergens anders vandaan aangeroepen wordt, dan gebeuren er bij bepaalde waarden van het Y-register dingen die volgens de definitie van OSRDCH absoluut niet mogen gebeuren. Ook worden eventueel ingetypte control codes voorzien van een echo via OSWRCH en ook dit mag niet volgens de definitie van OSRDCH. Kortom er wordt onverantwoord gesprongen met een belangrijke systeemroutine als OSRDCH en dat is een zeer kwalijke zaak.

UITBREIDING JVDU-SOFT

Om kort te zijn vind ik dat het merendeel van de vrije control codes bestand zou moeten worden voor algemene zaken waar elke VDU wat aan heeft. Daarnaast moet er ruimte blijven tot gecreëerd worden om de specifieke mogelijkheden van de diverse CRT's te kunnen benutten. Ik heb een relatief simpel en elegant concept bedacht waarbinnen dit alles via het OSWRCH kanaal mogelijk is. Het houdt onder meer in dat de control code ruimte uitgebreid wordt tot in principe 256 stuks. Daarbij biedt het concept de mogelijkheid om control codes exclusief naar een bepaalde driver te sturen, d.w.z. alleen naar de beeldschermdriver en niet ook naar de printerdriver en omgekeerd. Dit concept is opwaarts compatible met de originele ATOM soft. Alle oude software blijft dus onveranderd bruikbaar.

CODE AFSPRAKEN

Om zo'n concept daadwerkelijk van de grond te krijgen, moeten zeer duidelijke afspraken gemaakt worden over welke codes voor wat gebruikt gaan worden, hoe ze in de VDU-soft geïmplementeerd moeten worden en hoe ze in de praktijk gebruikt moeten worden. Ook zullen enkele extra RAM locaties als werkruimte aan de VDU soft toegewezen moeten worden.

Het grootste schrikkelblok is echter dat een eventuele JVDU uitgebreid volgens dat nieuwe concept NIET compatible zal zijn met de huidige VDU-soft's (2.0 en 3.3) voor wat betreft het gebruik van nieuwe control codes. Dat zal eveneens betekenen dat de reeds voor VDU-2.0 en/of 3.3 geschreven software n.b.t. die nieuwe control codes herschreven moet gaan worden. Ik besef terdege dat dit voor velen absoluut onacceptabel is. Ik heb met mijn concept wat dat betreft wellicht te hoog gegrepen in mijn nobel streven naar optimale uitwisselbaarheid van software.

In het verleden is overigens al eens een poging gedaan om tot een min of meer standaard opzet van 80 koloms soft te komen. Wat dat betreft verwijs ik naar een artikel van B.Poot in AN nr.4 jaarg.5 blz. 46/47. Ik heb mij voorlopig beperkt tot tot deze "no nonsense" JVDU 0.0 soft. Gewoon 80 (of 40) kolommen en verder niets. Mocht het tot een vervolg komen, dan zal ik dat niet "op eigen houtje" doen, maar in goed overleg met anderen.

J. Jobse,
Duinweg 35,
4356 AP Oostkapelle, (regio Zeeland)
Tel. 01188 - 1987.

```

10 REM ##### VDU-0.0 #####
20
30 REM J.Jobse, febr 1989.
40
50 REM Dit is een minimale 80/40
60 REM vdu-soft voor EF934S CRIC.
70
80 REM #00..#1F standaard ATOM ctrl's
90 REM #20..#7F printbare ASCII kar's
100 REM #80..#FF semi-graphic mosaics
110
120 REM LET OP: codes #80..#FF kunnen
130 REM in latere versies eventueel
140 REM een andere betekenis krijgen.
150 REM Assembleren met SALFAA 2.5.
160
170 IN,"SYMBOLTABLE ADR (1.5 K) "T
180 IN,"BEGIN-ADRES CODE "C
190 IN,"DPSLAG-ADRES (3/4 K) "R
200 P,"PASS 1";PAGES 0;GDSUB 270
210 P,"PASS 2";PASS 1;GDSUB 270
220 P,"VDU0.0"&start80,&vdu'end,'
230 P,"START80"&start80,'
240 P,"START40"&start40,'
250 END
260
270 ASM-BEGIN
280
290 .OPTION :D1000000
300 .TABLE T,T+#600
310 .CODE C
320 .RAM F
330
340 \ flags: b7 = scr'flg
350 \ b0 = esc'flg
360 \
370 \ cursor: b5..b0 = pos'entr
380 \
390 \ cursor: b7 = on/off
400 \ b6 = flash
410 \ b5 = underscore
420 \
430 \ mode : b7 = 80/40 col'mode
440 \ b6 = page'mode
450 \ b4..b0 = page'lines
460
470 :buf'beg = #52
480 :key = #0C
490 :flags = #0F
500 :cursor = #E0
510 :cursor = #E1
520 :tmp = #E2 \ 2
530 :xsave = #E4
540 :ysave = #E5
550 :xmode = #E6
560 :ymask = #E7
570
580 :stack = #0100
590 :ndevac = #0200 \ 2
600 :ndevac = #020A \ 2
610 :ppia = #0000
620 :portA = ppia+0
630 :portB = ppia+1
640 :portC = ppia+2
650 :crtc = #BE20 \ 16
660 :status = crtc+0 \ R
670 :cad = crtc+0 \ W
680 :byte = crtc+1
690 :byteB = crtc+2
700 :byteA = crtc+3
710 :ayptr = crtc+4
720 :axptr = crtc+5
730 :myptr = crtc+6
740 :mxptr = crtc+7
750
760 :wait = #F003
770 :sleep = #FD1A
780 :frame = #FE66
790 :scan'kb = #FE71
800 :to'printer = #FEFB
810 :scrch = #FFF4
820
830 :scan = #06
840 :bell = #07
850 :bs = #08
860 :ht = #09
870 :lf = #0C
880 :vt = #0B
890 :cls = #0D
900 :cr = #0D
910 :pgon = #0E
920 :pgof = #0F
930 :scrf = #15
940 :can = #18
950 :esc = #1B
960 :home = #1E
970 :del = #7F
980
990 :skip2 = #2D
1000
1010 :curs = #40 \ vast blokje
1020 :fgnd = #07 \ wit
1030 :wret = #08
1040 :krf = #00
1050 :krl = #50
1060 :nop = #91
1070 :iny = #80
1080 :ind = #80
1090 :wr = #00
1100 :rd = #0B
1110 :inc = #01
1120
1130 :tgs = 1
1140 :mat = 2
1150 :pat = 3
1160 :dpr = 4
1170 :ror = 7
1180

```

1190 \ VDU ROUTINES

| | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------|
| 1200 | | 1880 | BVC rts1 |
| 1210 :start80 SEC | | 1890 :pgon' LDA mode | |
| 1230 BCB skip'clc | | 1910 AND #80 | |
| 1240 :start40 CLC | | 1920 ORA #840+23 | |
| 1260 :skip'clc LDY #3 | | 1930 BNE to'mode | |
| 1280 :set'vec LDA vec'tbl,Y | | 1940 | |
| 1300 STA wrdvec,Y | | 1950 :pgoff LDA mode | |
| 1310 DEY | | 1970 AND #80 | |
| 1320 BPL set'vec | | 1980 :to'mode STA mode | |
| 1330 :nxt'crtc | | 2000 RTS | |
| 1340 LDA #000 | | 2010 | |
| 1350 ROR A | | 2020 :ht' LDA #kr1+rd+inc | |
| 1360 BTA mode | | 2040 BIT mode | |
| 1370 LDA #nop | | 2050 BNI do'ht | |
| 1380 JSR exec'cmd | | 2060 :ht40 LDA #krf+rd+inc | |
| 1390 LDX #ror | | 2080 :do'ht JSR exec'cad | |
| 1400 LDA #008 | | 2100 JMP tstx | |
| 1410 JSR wr'reg | | 2110 | |
| 1420 LDX #dor | | 2120 :hs' LDA nxptr | |
| 1430 :nxt'reg LDA reg'inh40-1,X | | 2140 BNE no'wrap | |
| 1450 BIT mode | | 2150 :wrap JSR rd'ror | |
| 1460 BPL skip'inh80 | | 2170 CMP myptr | |
| 1470 LDA reg'inh80-1,X | | 2180 BEQ rts1 | |
| 1480 :skip'inh80 | | 2190 LDA mode | |
| 1490 JSR wr'reg | | 2200 AND #80 | |
| 1500 DEY | | 2210 ORA #39 | |
| 1510 BNE nkt'reg | | 2220 STA nxptr | |
| 1520 BTX flags | | 2230 | |
| 1530 STX byteB | | 2240 :vt' JSR rd'ror | |
| 1540 BIT mode | | 2260 CMP myptr | |
| 1550 BNI stor'byta | | 2270 BEQ rts1 | |
| 1560 LDX #16*fgnd | | 2280 :dec'myptr | |
| 1570 :stor'byta | | 2290 LDY myptr | |
| 1580 STX byta | | 2300 DEY | |
| 1590 LDA #2*curs | | 2310 CPY #8 | |
| 1600 STA cursor | | 2320 BGE skip'mod24 | |
| 1610 | | 2330 LDY #8+23 | |
| 1620 :cls' JSR disable'curs | | 2340 :skip'mod24 | |
| 1640 JSR home' | | 2350 STY myptr | |
| 1650 STA portA \ A=0 | | 2360 :rts1 RTS | |
| 1660 LDX #24 | | 2380 | |
| 1670 :nxt'clc JSR clr'line | | 2390 :no'wrap BIT mode | |
| 1690 JSR inc'myptr | | 2410 BPL skip'eor | |
| 1700 DEY | | 2420 EDR #80 | |
| 1710 BNE nkt'clc | | 2430 STA mxptr | |
| 1720 JMP enable'curs | | 2440 BPL skip'dec | |
| 1730 | | 2450 :skip'eor DEC mxptr | |
| 1740 :home' JSR reset'page | | 2470 :skip'dec RTS | |
| 1760 JSR rd'ror | | 2490 | |
| 1770 STA myptr | | 2500 :delete JSR bs' | |
| 1780 | | 2520 LDA #" | |
| 1790 :scr' LDA #0 | | 2530 | |
| 1810 BTA mxptr | | 2540 :print'ch | |
| 1820 :hs \ not used ctrl code | | 2550 JSR transf'ch | |
| 1830 :can' RTS | | 2560 :tstx LDA mxptr | |
| 1850 | | 2580 BNE rts0 | |
| 1860 :reset'page | | 2590 | |
| 1870 BIT mode | | 2600 :lf' JSR disable'curs | |
| | | 2620 BIT mode | |

| | | | |
|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 2630 | BVC go'on | 3310 | LDA byteC |
| 2640 | LDA mode | 3320 :rts1 | RTS |
| 2650 | AND #1F | 3340 | |
| 2660 | BNE go'on | 3350 :disable'cur | |
| 2670 :key'wait | | 3360 | LDA cursor |
| 2680 | JBR scan'kb | 3370 | AND #60 |
| 2690 | BCS key'wait | 3380 | BPL to'mat |
| 2700 | TYA \ space? | 3390 | |
| 2710 | BNE go'on | 3400 :clr'line | |
| 2720 | JBR pgon' | 3410 | LDA #" |
| 2730 | INC mode | 3420 :clr'ln | JBR transf'ch |
| 2740 :go'on' | DEC mode | 3440 | BVC clr'ln |
| 2760 :go'on | JSR inc'myptr | 3450 :rts2 | RTS |
| 2780 | JBR rd'ror | 3470 | |
| 2790 | CMP mptr | 3480 :esc' | LDA portA |
| 2800 | BNE no'scroll | 3500 | AND #0F0 |
| 2810 :scroll | ADC #0 \ C=1 | 3510 | BEQ rts2 |
| 2830 | CMP #B+24 | 3520 | LDA flags |
| 2840 | BLT skip'wrap | 3530 | LSR A |
| 2850 | LDA #B | 3540 | BCS scr'on |
| 2860 :skip'wrap | | 3550 | INC flags |
| 2870 | JSR wr'reg | 3560 | RTS |
| 2880 | LDX mptr | 3570 | |
| 2890 | JBR cr' | 3580 :scr'on | LDA #000 |
| 2900 | JBR clr'line | 3600 | STA portA |
| 2910 | STX mptr | 3610 | LDA flags |
| 2920 :no'scroll | | 3620 | AND #7E \ clr b7+b0 |
| 2930 | | 3630 :to'flags | |
| 2940 :enable'cur | | 3640 | STA flags |
| 2950 | LDA cursor | 3650 | RTS |
| 2960 :to'mat | LSR A | 3660 | |
| 2980 :wr'mat | LDX #mat | 3670 :scr'off | LDA flags |
| 3000 | | 3690 | DRA #000 |
| 3010 :wr'reg | STA byteC | 3700 | BNE to'flags |
| 3030 | TYA | 3710 | |
| 3040 | ORA #ind+wr | 3720 | \ SCHRIJF ROUTINES |
| 3050 | BNE exec'cmd | 3730 | |
| 3060 | | 3740 :wr'char | JBR to'printer |
| 3070 :rd'ror | LDX #ror | 3760 | PHP |
| 3090 | | 3770 | PHA |
| 3100 :rd'reg | TYA | 3780 | CLD |
| 3120 | DRA #ind+rd | 3790 | STY ysave |
| 3130 | BNE exec'cmd | 3800 | STX xsave |
| 3140 | | 3810 | JBR to'screen |
| 3150 :transf'ch | | 3820 | JMP #FEDF |
| 3160 | STA byteC | 3830 | |
| 3170 | LDA #krl+wr+inc | 3840 :to'screen | |
| 3180 | BIT mode | 3850 | CMP #acon |
| 3190 | BMI exec'cmd | 3860 | BEQ scr'on |
| 3200 | LDA #krf+wr+inc | 3870 | CMP #scuf |
| 3210 | .BYT skip2 | 3880 | BEQ scr'off |
| 3220 | | 3890 | BIT flags |
| 3230 :inc'myptr | | 3900 | BMI rts2 |
| 3240 | LDA #iny | 3910 | PHA |
| 3250 | | 3920 | LDA curpos |
| 3260 :exec'cmd | | 3930 | BIT mode |
| 3270 | STA cmd+exec | 3940 | BPL to'exp |
| 3280 :busy | BIT status | 3950 | LSR A |
| 3300 | BMI busy | 3960 | BCC to'exp |

| | | | |
|--------------|---------------------------|------|-----------------------|
| 3970 | ORA @#B0 | 4620 | |
| 3980 sto'mxp | STA mxptr | 4630 | is'buf'call |
| 4000 | PLA | 4640 | LDX xsave |
| 4010 | CMP @del | 4650 | JSR reset'page |
| 4020 | BEG is'del | 4660 | PLA |
| 4030 | CMP @" | 4670 | BIT buf'beg \ #00/#40 |
| 4040 | BLT is'ctrl | 4680 | CMP @" |
| 4050 | BIT mode | 4690 | BGE is'char |
| 4060 | BMI print'it | 4700 | CMP Resc |
| 4070 | TAY \ <#B0 ? | 4710 | BEG ready |
| 4080 | BPL print'it | 4720 | CMP Scr |
| 4090 | LDY @#20 \ graph40 | 4730 | BEG ready |
| 4100 | STY bytR | 4740 | CMP Scan |
| 4110 | print'it | 4750 | BNE ctrl'echo |
| 4120 | JSR print'ch | 4760 | is'cancel |
| 4130 restore | LDA @0 | 4770 | LDY @#00 |
| 4150 | STA bytR | 4780 | BVC to'beg |
| 4160 | LDA mxptr | 4790 | LDY @#40 |
| 4170 | BIT mode | 4800 | sto'beg |
| 4180 | BPL skp'transl | 4820 | RTS |
| 4190 | ASL A | 4830 | |
| 4200 | ADC @0 | 4840 | is'char |
| 4210 | skp'transl | 4860 | RVC skp'cpy |
| 4220 | STA curpos | 4870 | CPY @#40+63 |
| 4230 | RTS | 4880 | skp'cpy |
| 4240 | | 4890 | BLT ready |
| 4250 | is'del | 4900 | BEG no'del'cor |
| 4270 | LDA @bs | 4910 | CMP @del |
| 4280 | | 4920 | BEG del'corr |
| 4290 | is'ctrl | 4930 | CPY @#00+125 |
| 4310 | BBC @7 | 4940 | BVC skp'cpy' |
| 4320 | BCC restore | 4950 | CPY @#40+125 |
| 4330 | TAX | 4960 | skp'cpy' |
| 4340 | LDA ctrl'l,X | 4970 | BGE ready |
| 4350 | STA tap | 4980 | no'del'cor |
| 4360 | LDA ctrl'h,X | 4990 | CMP @del |
| 4370 | STA tap+1 | 5000 | BEG ready |
| 4380 | JBR #FEC1 | 5010 | INC buf'beg |
| 4390 | JMP restore | 5020 | ready |
| 4400 | | 5040 | RTS |
| 4410 | \ LEES ROUTINES | 5050 | del'corr |
| 4420 | | 5060 | YVA |
| 4430 | ctrl'echo | 5070 | BBC @b4 \ C=1 |
| 4440 | JSR aswrch | 5080 | STA buf'beg |
| 4450 | | 5090 | LDA @del |
| 4460 | rd'char | 5100 | RTS |
| 4480 | PHA | 5110 | |
| 4490 | TSX | 5120 | rd'char' |
| 4500 | LDA stack+3,X \ ##### | 5130 | PHF |
| 4510 | CMP @>#CD4A-1 \ test of | 5140 | CLD |
| 4520 | BEG is'buf'call \ anroep | 5150 | STX xsave |
| 4530 | CMP @>#FFE9-1 \ uit input | 5160 | STY ysave |
| 4540 | BNE no'buf \ routine | 5170 | next'rd |
| 4550 | LDA stack+5,X \ (#CD0F) | 5190 | CPY @5 |
| 4560 | CMP @>#CD1B-1 \ komt | 5200 | BEG is'lock |
| 4570 | BEG is'buf'call \ ##### | 5210 | BCC no'curs |
| 4580 | no'buf | 5220 | CPY @8 |
| 4600 | LDX xsave | 5230 | BCC is'curs |
| 4610 | PLA | 5240 | CPY @14 |
| | RTS | 5250 | BEG is'copy |

```

5260 :no'curs JMP #FE81
5280
5290 :is'lock LDA lmask
5310 EOR @#60
5320 STA lmask
5330 BCS not'rd
5340
5350 :is'curs TYA
5370 AND @#05
5380 ROL portB
5390 ROL A
5400 JSR to'scrn
5410 JMP nxt'rd
5420
5430 :is'copy LDA @krf+rd
5450 BIT mode
5460 BHI copyB0
5470 :copy40 LDA @krf+rd
5490 :copyB0 JBR exec'cmd
5510 JMP #FE60
5520
5530 :read'key
5540 LDA @i6 \ 1/3 sec
5550 :nxt'scan
5560 LDX @2 \ snel rept
5570 BIT portC \ REPT-key
5580 BVC repeat
5590 JSR frame
5600 PHA
5610 JBR scan'kb
5620 PLA
5630 LDX @4 \ debounce
5640 BCS repeat
5650 HEX \ wlns rpt
5660 CPY key
5670 BEQ repeat
5680 SEC
5690 SBC @1
5700 BNE nxt'scan
5710 :repeat JBR wait
5730 :no'key' STY key
5750 JSR scan'kb
5760 BCS no'key'
5770 JSR scan'kl
5780 BCS no'key'
5790 RTS
5800
5810 \ TABELLEN
5820
5830 :vec'tbl .WRD wr'char,rd'char
5850
5860 :reg'lnh40
5870 .BYT @10,#50,@6E,#00
5880
5890 :reg'lnhB0
5900 .BYT @D0,#50,@6E,@00+fgnd
5910
5920 :ctrl'l .BYT beep,bs',ht'
5940 .BYT lf',vt',cls'

```

```

5950 .BYT cr',pgon',pgoff
5960 .BYT nu,nu,nu
5970 .BYT nu,nu,scr'off
5980 .BYT nu,nu,can'
5990 .BYT nu,nu,esc'
6000 .BYT nu,nu,hnse'
6010 .BYT nu
6020
6030 :ctrl'h .BYT >beep,>bs',>ht'
6050 .BYT >lf',>vt',>cls'
6060 .BYT >cr',>pgon',>pgoff
6070 .BYT >nu,>nu,>nu
6080 .BYT >nu,>nu,>scr'off
6090 .BYT >nu,>nu,>can'
6100 .BYT >nu,>nu,>esc'
6110 .BYT >nu,>nu,>home'
6120 .BYT >nu
6130
6140 :vdu'end
6150
6160 .END
6170 RETURN

```



```

*****
*      ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT, TIKT HET NERGENS      *
*****

```

De klok gerepareerd door Roland Leurs.

In Atomnieuws 8.4 staat het programma 'KLOK'. Dit programma geeft samen met de bijbehorende datafile 'FILMNEG' een mooie grote digitale klok op het scherm. Maar wat blijkt nu ... de 9 doet het niet. Wat jammer, klok kapot

In de listing staat nog mooi vermeld:

IO REM (C) MICROBE 1985

dus zo weten wij meteen welk genie dit programma gemaakt heeft, maar toen ik in het telefoonboek meneer Microbe wilde opzoeken bleek dat er geen meneer Microbe in staat. Zelfs OOS kon mij niet helpen. Dus moest ik de gereedschapskist maar onder het stof uithalen en zelf gaan sleutelen.

Ik zelf zit op een MT3 dus een digitale klok repareren moet eigenlijk best meevallen en wat bleek nu?

Meneer Microbe had het laatste stuk van FILMNEG vervangen door een stuk uit een adressenbestand. Ik heb met een team van 1 Atom, 1 scherm en 2 drives geprobeerd om een negen te maken en dat is gelukt. Alles wat U moet doen is de negenschijf uit de kast halen met FILMNEG op (schijfke 4b van 1986) en laadt de datafile. Voer nu even onderstaande data in :

```

7E00 F0 00 00 0F F1 00 00 1F 1F 00 00 F1 FF FF FF FF
7E10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F0 0F FF
7E20 FF 80 01 FF FF 00 00 FF FC 00 00 3F FE 00 80 1F
7E30 F0 03 E0 0F E0 07 F0 07 E0 07 F0 07 00 0F FB 03
7E40 C0 0F F8 03 C0 0F F8 03 C0 0F F8 01 C0 0F F8 01
7E50 C0 0F F8 01 C0 0F F8 01 C0 0F F8 00 E0 07 F0 00
7E60 E0 07 F0 00 F0 03 E0 00 F0 00 E0 00 F8 00 00 00
7E70 FC 00 00 00 FF 80 20 00 FF F0 E0 00 FF FF E0 00
7E80 FF DF E0 00 FE 0F E0 01 F8 07 E0 01 F0 03 E0 01
7E90 E0 03 80 01 E0 03 E0 03 C0 03 C0 03 C0 07 C0 03
7EA0 E0 0F 80 07 E0 02 00 07 F0 00 00 0F F0 00 00 1F
7EB0 F8 00 00 3F FE 00 00 FF FF 80 01 FF FF F0 0F FF
7EC0 FF 80 01 FF FF 00 00 FF FC 00 00 3F F8 00 80 1F
7ED0 F0 03 E0 0F E0 07 F0 07 E0 07 F0 07 C0 0F F8 03
7EE0 C0 0F F8 03 C0 0F F8 03 C0 0F F8 01 C0 0F F8 01
7EF0 C0 0F F8 01 C0 0F F8 01 C0 0F F8 00 E0 07 F0 00
7F00 E0 07 F0 00 F0 03 E0 00 F0 00 80 00 F8 00 00 00
7F10 FC 00 00 00 FF 80 20 00 FF F0 E0 00 FF FF E0 00
7F20 FF DF E0 00 FE 0F E0 01 F8 07 E0 01 F0 03 E0 01
7F30 E0 03 E0 01 E0 03 E0 03 C0 03 C0 03 C0 07 C0 03
7F40 E0 0F 80 07 E0 02 00 07 F0 00 00 0F F0 00 00 1F

```



```

7F50 FB 00 00 3F FE 00 00 FF FF 80 01 FF FF F0 0F FF
7F60 FF 80 01 FF FF 00 00 FF FC 00 00 3F FB 00 80 1F
7F70 F0 03 E0 0F E0 07 F0 07 E0 07 F0 07 C0 0F FB 03
7F80 C0 0F FB 03 C0 0F FB 03 C0 0F FB 01 C0 0F FB 01
7F90 C0 0F FB 01 C0 0F FB 01 C0 0F FB 00 E0 07 F0 00
7FA0 E0 07 F0 00 F0 03 E0 00 F0 00 80 00 FB 00 00 00
7FB0 FC 00 00 00 FF 80 20 00 FF F0 E0 00 FF FF E0 00
7FC0 FF 0F E0 00 FE 0F E0 01 FB 07 E0 01 F0 03 E0 01
7FD0 E0 03 E0 01 E0 03 E0 03 C0 03 C0 03 C0 07 C0 03
7FE0 E0 0F 80 07 E0 02 00 07 F0 00 00 0F F0 00 00 1F
7FF0 FB 00 00 3F FE 00 00 FF FF 80 01 FF FF F0 0F FF

```

Save nu de file FILMNEG opnieuw met

*SAVE "FILMNEG" 3F00 8000

en dan kunt U ook genieten van een mooie 9 als het 19:59:59 is !

Succes ermee (vooral met intikken) en

.... de vriendelijke groeten van Roland !

NOGMAALS CHECKER

door Roland Leurs

Er is helaas iets fout gegaan bij de verspreiding van CHECKER opregioschijf ANHR-12. Het programma op de schijf bevatte ook de CRC waarde van iedere regel, zoals was afgedrukt in het bijbehorende boekje. Dat geeft tijdens het runnen al meteen een foutmelding. Zulke dingen gebeuren als je geen programma meestuurt naar de redactie.

Op de nieuwe schijf staat dan het programma CHECKER zoals het dus wel loopt. Mijn excuses voor het bezorgde ongemak.

Met de vriendelijke groeten van Roland.

RFR/ELF- PLUS PARALLELLE-UITGANGS KAART.

Dat de ATOM een pracht van een computer is, mag wel als bekend worden verondersteld. Toch heeft hij nadelen. Een daarvan is dat hij geen seriële uitgang heeft. Daar is echter iets aan te doen.

In de familie van de 6500 serie zit een ic die speciaal voor dit doel is gemaakt, namelijk de 6801. Parallele data, die aan dit ic wordt aangeboden, komt er serieel inclusief start- en stopbits en pariteit-bits weer uit. Dit uitgangssignaal kan als V24 (RS 232) signaal gebruikt worden. Andersom, serieel aangeboden signalen, kunnen naar parallel worden omgezet, zodat de ATOM ze weer begrijpt. De spanningenniveaus zijn voor de uitgang +5V-0V en voor de ingang mag dit +12V en -12V zijn.

Omdat er nog ruimte genoeg op een euro-kaartje overblijft, is er ook nog een parallelpoort bij gemaakt. Hiervoor is het (zeer) goedkope ic 6821 gebruikt. (Fl. 2,50 bij de Elektronica dump in Eindhoven.) Dit ic lijkt wat op de bekende I/O 6522, doch heeft geen timers.

Als overige onderdelen treffen we nog twee 74108-ers als adresdecodering, een 74240 als buffer, een kristal voor het opwekken van de juiste frequentie voor de seriële dataoverdracht, een paar ontkoppel condensatorsjes en een clamping-circuitje aan. Omdat de IC's die gebruikt worden zo ingewikkeld zijn, kan de schakeling simpel blijven.

DE DOUW:

Om een print te maken, is er een lay-out beschikbaar op transparant. Het grootste probleem is, hopen we al opgelost. Na het etsen en boren van de enkelzijdige print worden de, op het figuur 1 aangegeven, draadbrugjes, de dioden, weerstandjes, condensators en kristal gesoldeerd. Een van de twee benodigde 44 polige AD-connectoren heeft nog een voorbereiding nodig. De hieronder genoemde pennen (van een connector dus) dienen verwijderd te worden:

pen 1a 1b
pen 2a 2b
pen 16a 16b
pen 17a 17b
pen 31a 31b
pen 32a 32b

Nu is deze connector geschikt voor twee flexibele aansluitingen. Twee connectoren van een bijbehorend type voor printmontage passen niet op de korte zijde van een euro kaart, dus daarom heb ik voor deze oplossing gekozen.

Als de connectoren van de 100 geplaatst zijn, is de kaart bijna klaar. We moeten nu nog bepalen op welke adressen de poorten te bereiken zijn. Er is een grove instelling, met de keuze van het B4 of BC blok. (zie fig 2) en een fijnere per poort voor D00, E00, F00 en B00 als basisadres. (fig 3)




fig. 2

fig. 3

Als de keuze is bepaald en ook deze draadbruggen zijn geplaatst, is de print klaar.

IN NAAM VAN ATOM, DOE OPEN DE POORT.

Noo, geen vaderlandse geschiedenis, maar structurele problemen van de ATOM. De adressen die de kaart nodig heeft, zijn namelijk hedeeld voor intern gebruik, oftewel de busbuffer ic4 in de ATOM blijft dicht. De makkelijkste oplossing na dit te verhelpen is het ic4 verwijderen en de datalijnen doorverbinden. Andere oplossingen moeten individueel gevonden worden, i.v.m. de indeling van de memorymap binnen en buiten de ATOM.

HEI PROGRAMMEREN.

Om de twee poorten te laten werken, zoals de gebruiker dat wil, moet ie ze vertellen wat van ze verwacht wordt. Net als bij b.v. de 6322 moeten ook deze ic's geïntialiseerd worden. We zullen beide eens nader bekijken.

De 6551:

Er zullen zes registers in dit ic, die bereikt kunnen worden door de twee adressen (RS0 en RB1) in combinatie met het write of read signaal 1 of 0 te maken. Tabel 1 geeft hiervan een overzicht.

| RB1 | RS0 | write | read |
|-----|-----|------------------|--------------|
| 0 | 0 | transmit data | receive data |
| 0 | 1 | softw. reset | status |
| 1 | 0 | command register | |
| 1 | 1 | control register | |

Indien men schrijft in adres #Rxx1 worden de registers softwarematig gereset. De data waarmee men schrijft is niet van belang. Bij de volgende tabellen wordt tevens aangegeven hoe de inhoud van de registers zijn na zo'n softwarereset en na een hardwarereset (break of na inschakelen).

Het statusregister

Hieruit kan men de toestand lezen.

7 6 5 4 3 2 1 0

0= geen pariteitsfout

1= pariteitsfout

0= geen formaatfout

1= formaatfout

0= geen overrun

1= overrun

0= receive data register niet vol

1= receive dataregister vol

0= transmit data register niet leeg

1= transmit data register leeg

0= data carrier detect gezien

1= data carrier detect niet gezien

0= data set klaar

1= data set niet klaar

0= geen interrupt gekregen

1= interrupt gekregen

hardware reset 0 - - 1 0 0 0 0

software reset - - - - 0 - -

Het commando register.

Stelt o.a. de vorm van het bericht in.

7 6 5 4 3 2 1 0

0= ontvanger en interrupts uit

1= ontvanger en interrupts aan

0= interrupt via bit 3 van statusreg. toegestaan.


1= interrupt niet toegestaan.

0 0 = transmit interr. uit, RTS hoog, zender uit.

0 1 = transmit interr. aan, RTS laag, zender aan.

1 0 = transmit interr. uit, RTS laag, zender aan.

1 1 = transmit interr. uit, RTS laag, zender break.



0 = normaal

1 = echo, bit 2 en 3 moeten 0 zijn.

- - 0 = geen pariteitsbit

0 0 1 = oneven pariteitbit

0 1 1 = even pariteitbit

1 0 1 = mark pariteitsbit zenden,
geen controle

1 1 1 = space pariteitsbit zenden,
geen controle

hardware reset 0 0 0 0 0 0 0 0

software reset - - - 0 0 0 0 0

Het control register.

Hiernaas wordt o.a. de zendsnelheid gezet.

7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0 0 = externe klok.

(niet gebruikt).

0 0 0 1 = 50 baud

0 0 1 0 = 75 baud

0 0 1 1 = 109,92 baud

0 1 0 0 = 154,08 baud

0 1 0 1 = 150 baud

0 1 1 0 = 300 baud

0 1 1 1 = 600 baud

1 0 0 0 = 1200 baud

1 0 0 1 = 1800 baud

1 0 1 0 = 2400 baud

1 0 1 1 = 3600 baud

1 1 0 0 = 4800 baud

1 1 0 1 = 7200 baud

1 1 1 0 = 9600 baud

1 1 1 1 = 19200 baud

0 = externe klok voor ontvangen

1 = baudrate generator

0 0 = woordlengte 8 bits

0 1 = woordlengte 7 bits

1 0 = woordlengte 6 bits

1 1 = woordlengte 5 bits

0 = 1 stopbit

1 = 2 stopbits, 1 stopbit als woord-
lengte = 8 bits + parity, 1 1/2
stopbits als woordlengte = 5
bits + geen parity.

hardware reset 0 0 0 0 0 0 0 0
 software reset - - - - - - - -

De transmit en receive registers.

Deze spreken voor zich. Hier komt dus de te verzenden, of de ontvangen code in te staan.

Ik kan me voorstellen, dat nog niet voor een ieder alles duidelijk is. Daarom staat er achter dit artikeltje een mispel voorbeeld-programmaatje.

De 6821.

Zuals al eerder is gezegd, lijkt de 6821 nogal op de 6522. Hij heeft b.v. ook twee 8-bits poorten, die per bit afzonderlijk als in of uitgang geïnitieerd kunnen worden. Er zijn zes registers, die met de adreslijnen RS1 en RS0, tezamen met een bitje uit de controleregisters geselecteerd kunnen worden.

Adressering van de registers.

| RS1 | RS0 | CRA-2 | CRA-1 | |
|-----|-----|-------|-------|-----------------|
| 0 | 1 | - | - | control reg. A |
| 0 | 0 | 0 | - | data dir.reg. A |
| 0 | 0 | 1 | - | periferiereg. A |
| 1 | 1 | - | - | control reg. B |
| 1 | 0 | - | 0 | data dir.reg. B |
| 1 | 0 | - | 1 | periferiereg. B |

Het controle register.

De controle registers van poort A en B zien er het zelfde uit.

7 6 5 4 3 2 1 0

zetten de aparte interrupt lijnen CA1 in de juiste mode.

0= data directie register selectie.

1= periferie register selectie

zetten de aparte interrupt lijnen CA2 in de juiste mode.

interruptvlag van CA2

interruptvlag van CA1

Het data direction register.

Het data direction register geeft aan of een bitje gezien moet worden als uit- of ingang. Selecteer het data direction-register en zet hierin een 1 voor uitgang en 0 voor ingang.

Voorbeeld;

```
?#Bxx1 = 0      selecteer het data dir.reg.
?#Bxx0 = #0F     van poort A is bit 0 t/m3 uitgang en
                  4 t/m 7 ingang.
?#Dxx1 = 4       Selecteer nu het periferieregister,
                  en op #Bxx0 kan met de uit/ingang ge-
                  werkt worden.
```

VOORBEELD PROGRAMMATJE.

Type het onderstaand programmaatje in en men kan de seriele interface proberen. Gebruik hierbij een connector, waarvan de punten 2 en 3 aan elkaar liggen. Ook de punten 4, 5, 6 en 8 moeten gekoppeld zijn. Let tevens op de adressering van de kaart. In dit voorbeeld is het basisadres van de 6551 #BC40. Als alles goed gaat, verschijnt er een tekst op het scherm.

Veel plezier verder met deze kaart.

```
10P.#12"IO 6821 TEST""
15 IN."WAT IS HET BEGINADRES?"X
20?(X+1)=0;      REM SEL DDR
30?X=#FF;        REM OUTPUT
40?(X+1)=4;      REM SEL. PER
50?(X+3)=0;      REM SEL DDW
60?(X+2)=#FF;    REM OUTPUT
70?(X+3)=4;      REM SEL. PER
80
90?X=#FF
100?(X+2)=#FF
110PAUSE 20
120?X=0
130?(X+2)=0
140PAUSE 20
150G.90
```

```
1 P.#12
10 IN."BASIS-ADRES 65232 INTERFACE""
20 RESTORE
30 ?(A+1)=0
40 ?(A+3)=#16
50 ?(A+2)=#0B
60 DD
70 READ X
75 WAIT
80 ?A=X
100 P.#7A
110 UNTIL X=62
120 G.70
130 DATA 65,84,79,77,32,82,83,50,51,50,32,84,69,83,84,32,79,46
140 DATA 75,46,10,13,62
```





fig. 2



LET OP: NIET EXACT OP JUISTE SCHAAAL

EDOS-GDOS AANPASSINGEN EN PROBLEMEN

Bij het opstellen van de tekst over EDOS die gepubliceerd werd in nummer 4 van jaargang 7 zijn enkele kleine foutjes geslopen.

1) Het 3de alinea op pag. 14 moet zijn:

"Willen we nu in een machinetaal programma een bepaald aantal sectoren van een disk inlezen in het geheugen dan hebben we alleen maar de volgende bytes in te vullen.
Verder is deze alinea korrekt.

2) Het laatste alinea op pag. 19 handelend over de RAMDSKL moet zijn:

"Deze ramdisk is in rom 5. De derde driver in deze rom en de data start van #7E00 naar #0000 toe; d.w.z. dat de directory zich bevindt in de blokken #7F00 voor de file namen en #7E00 voor de file pointers.

Bij het gebruik van de Gdos kaart met de Edos software kwamen de volgende problemen aan het licht.

1) De reset voor het controller Ic WD1793 word geleverd enerzijds door de normale reset puls, anderzijds door de VIA (6821 pin 6). Dit heeft tot gevolg dat indien in de drive tabel het option byte niet goed geconfigureerd is, het disk controller Ic steeds gereset blijft zodat de controller nooit werkt.
De correcte waarde voor het option byte is zodanig dat bit 4 steeds gezet is, dus #10.

Indien de Gdos-kaart enkel gebruikt word voor Edos kan men beter deze baan doorsnijden vlak tegen pin 6 van de VIA (6821), de diode verwijderen en in de plaats van deze diode een draadbrugje plaatsen.

2) Een volgend probleem kwam aan het licht bij het gebruik van bepaalde drives zoals deze van MPI. Deze deselecteren zichzelf niet wanneer de motor stopt.
Dit heeft tot gevolg dat het select lampje blijft branden, maar wat nog erger is, is dat hierdoor de stepper motor bloedheet loopt, wat overmatig verwarming van de drive tot gevolg heeft.
Om dit euvel op te lossen kan men beter volgende verbetering aanbrengen.

Neem Ic14 (74LS06) uit het voetje, plooi de pennetjes 5-6-8-9 naar boven plaats de Ic terug in het voetje, zodanig dat de pennetjes 5-6-8-9 niet meer in het voetje zitten.
Maak nu een draadverbinding tussen pen 3 van Ic8 (743LS8) en pen 10 van Pl2. Maak ook nog een draadverbinding tussen pen 11 van Ic8 (74LS08) en pen 1 van Pl2 (dit zijn de drive select lijnen).
Zie bijgeleverd schema "SELECT TURN OFF ON MOTOR OFF".

3) Sommige drives hebben geen READY lijn. Dit heeft tot gevolg dat de software de drive nooit ready ziet en niets wil doen. Dit kan ook voorkomen worden door tussen pen 4 van Ic16 (74LS153) en de aardpen (8) een draadverbinding aan te brengen, beter is nog dit Ic16 volledig te verwijderen indien U geen PHILIPS drives

gebruikt maar standaard SUGARD compatible drives, U verbindt dan met een stukje draad de pennen 7 en 4 van dit Ic met elkaar, of indien U helemaal geen READY signaal van de drive krijgt verbindt U pen 7 met pen 8 (aarde).

Indien U twee verschillende drives heeft, d.w.z. een met ready en een zonder, gebruik dan het READY systeem niet, verbindt het zoals in voorgaande is uitgelegd.

4) Verder waren er nog problemen met de dubbelstap schakeling. Deze problemen deden zich vooral voor in het zoeken naar track 0, waardoor de kop soms tussen twee tracks belandde.

Dit werd opgelost in de software en hierdoor kan men nu volstaan met een eenvoudiger schakeling dan de originele. Dit schema zal verderop nog getoond worden. Het principe is dat bij achterwaarts zoeken van een track eerst wordt gezocht naar track 0, hetgeen kan gebeuren in enkele stapmode, zodat track 0 steeds wordt gevonden.

Verder word dan het voorwaarts zoeken uitgevoerd in dubbelle stap mode.

Zie ook het bijgeleverd schema "DUAL STEP PULSE CREATOR".

De waarden in dit schema aangebracht zijn voor 6-3 ms stepping rate drives, indien uw drive trager is gelieve dan condensator C1 in evenredigheid aan te passen.

5) Daar het headload circuit gebruikt word als tijdsmeting voor het op snelheid komen van de drive, kan men beter C1 vergroten tot 20 μ F, voor extra trage drives to 100 μ F. Houdt hier wel rekening met het feit dat deze condensator een hoge doorslag spanning nodig heeft dit door de ompoling van het 74LS123 Ic (ongeveer 35V). Beter is het dit Ic te vervangen door een 74LS231. Deze heeft geen last van de ompoling, maar u moet dan ook condensator C2 verkleinen tot de helft 47 pF.

6) Er moet een verbinding gelegd worden tussen Ic4 pen 8 en Ic5 pen 32, indien het ready signaal van de drive gebruikt wordt anders ziet de software deze status niet.

7) De sector interleave voor 16 sectors/track met de DR1793 moet 2 zijn. Voor 16 sectors/track mag dit 1 zijn, en voor single density ATOM formaat moet dit 1 zijn. Voor high density is de sectorinterleave 2.

8) De sector interleave byte voor de DR1793 driver was in de tabel aangegeven als N.U.. Dit is niet het geval en moet wel degelijk ingevuld worden. Zie verder in de nieuwe ontwikkelingen.

9) Indien een van volgende bytes 0 is: cylinders/schijf, trackinterleave, headinterleave of sectorinterleave dan kan men met deze drive niet formateren. Wel kan de drive gebruikt worden en zelfs geverifieerd indien het aantal cylinders/schijf is opgegeven.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Nieuwe ontwikkelingen rond de Cdos-kaart zijn er ook gebeurd. Zo is

het nu mogelijk 1.2 Mega Byte drives van een IEN-AT machine aan te sluiten om aldus van deze grotere opslagcapaciteit gebruik te maken. Hier moet echter wel gewaarschuwd worden dat het Atoom dan ook sneller moet worden. Echt 2 Mhz hoeft niet, ikzelf run deze software op 1.5 Mhz met grote voldoening. Misschien werkt het ook op 1 Mhz (De timing van de drivers is zodanig geschreven dat zij bij 2 Mhz nog correct werken).

Hiervoor moet echter heel wat omgebouwd worden aan de Gdos kaart, o.a. moet het 8 Mhz Cristal vervangen worden door een 16 Mhz Cristal, daar deze drives hun data doorsturen met een snelheid van 500 Kbits/seconde. Ook moet de snelheid van de drive omgeschakeld worden van 300 toeren/minuut naar 360 toeren/minuut en tevens moet ook de schrijfstroom aangepast worden. Dit gebeurt normaal met pen 2 van P12. Indien deze hoog is, draait de drive aan hoge snelheid en is de schrijfstroom laag, wat nodig is voor een 1.2 Mbyte floppy. Ook moet op dit ogenblik de clock op 16 Mhz worden gebracht.

Dit alles kunnen we verzamelijken indien we pen 6 van de VIA vrij maken zoals hiervoor werd beschreven.

Verder hebben we nodig een output driverpoort zoals een 74LS06, een 74LS153 om de clock om te schakelen en een clockdeler 74LS391. Aangezien dit alleen met standard drives (sugard aansluiting) kan werken is P12 in gebruik en P11 niet, en kunnen best de verbeteringen eerder beschreven uitgevoerd worden. Dit geeft 2 vrije poorten van het type 74LS06 en een vrij Ic van het type 74LS153. Verder is nog een vrije counter aanwezig van het type 74LS393. Dit alles kunnen we nu gebruiken om de hoge capaciteitomschakeling uit te bouwen.

Zorg er voor dat Ic16 (74LS153) volledig vrij komt. Dit kan gebeuren door de nodige pennetjes uit het voetje te halen. Zo moeten aldus pennetjes 1-1-3-10-11-14-15 van het Ic16 vrij gemaakt worden daar de pennetjes 2 en 14 voor iets anders gebruikt gaan worden.

Wij halen wij Ic13 uit het voetje en verplaatsen pennetje 10 zodanig dat dit later geen contact meer kan maken met het voetje, en plaatsen het 10 terug.

Wij moeten nu nog de volgende verbindingen maken:

Wij draadje tussen pennetje 10 van Ic12 en Ic9 pen 1, en verder naar Ic16 pen 10, verder moet nu een draadje gelegd worden van Ic16 pen 9 naar het voetje van Ic12 pen 10.

Wij moeten ook nog een verbinding maken van Ic3 pen 3 naar Ic16 pen 11, en een verbinding van Ic4 pen 6 naar Ic16 pen 14 en van Ic4 pen 6 naar Ic14 pen 3.

Van Ic14 pen 6 word nu een verbinding gemaakt naar P12 pen 2.

Verdere inspiratie kan gezocht worden in het bijgeleverd schema "HIGH DENSITY DRIVE'S SUPPORT MODIFICATIE".

Hoe werkt het nu? Wanneer wij een 1.2 Mega byte drive willen aanspreken als 1.2 mega byte drive dan moet de clock op 16 Mhz worden ingesteld en de snelheid van de drive aangepast. Dit gebeurt door pen 6 van Ic4 laag te maken (bit 4 in het option byte). Verder moet de drive ook nog op dubbele density geschakeld worden, dit gebeurt door bit 1 van het option byte laag te zetten.

Aldus moet het option byte er als volgt uitzien:0000 1000.
 Indien deze drive gebruikt word als een standard 360 Kbyte drive dan
 ziet het option byte er als volgt uit:0011 0000.

Het drive tabel ziet er dan als volgt uit:

| DRIVE | 0, | 1, | 2, | 3, | 4, | 5. | |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| #1FX0 | 5, | 5, | 5, | 5, | 5, | 5. | Rom 5 is de 1793 driver |
| #1FX1 | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, | 2. | is de 2 de driver. |
| #1FX2 | 2, | 2, | 2, | 2, | 2, | 2. | De drive is 0 . |
| #1FX3 | 0, | 1, | 0, | 0, | 0, | 0. | Starting head. |
| #1FX4 | 1, | 1, | 2, | 2, | 2, | 2. | Aantal zijden/schijf. |
| #1FX5 | 0A, | 0A, | 10, | 12, | 12, | 1E. | Aantal sectoren/track. |
| #1FX6 | 0, | 0, | 1, | 1, | 1, | 1. | Eerste sectornummer. |
| #1FX7 | 30, | 30, | 30, | 30, | 10, | 00. | Dualstep,ldens,sdens. |
| #1FX8 | 20, | 20, | 20, | 20, | 50, | 50. | Cylinders/schijf. |
| #1FX9 | 4, | 4, | 4, | 4, | 4, | 6. | Trackinterleave. |
| #1FXA | 1, | 1, | 1, | 1, | 1, | 2. | Headinterleave. |
| #1FXB | 1, | 1, | 1, | 2, | 2, | 2. | Sectorinterleave. |
| #1FXC | 0, | 0, | 0, | 0, | 0, | 0. | Stepping rate 6ms. |
| #1FXD | N.U. | | | | | | |
| #1FXE | N.U. | | | | | | |
| #1FXF | Checksum byte ingevuld door *DETTABEL [drive]. | | | | | | |

Hier zijn drive 0 en 1 respectievelijk de beide oude ATOM drives 0 en 2.

Drive 2 is een 320 Kbyte floppy systeem, met 16 sectoren/track.

Drive 3 is een 360 Kbyte floppy systeem, met 18 sectoren/track.

Drive 4 is een 720 Kbyte floppy systeem, met 18 sectoren/track.

Drive 5 is een 1.2 Mega byte floppy systeem met 30 sectoren/track.

Dit alles samengesteld uit 1 werkelijke drive.Het spreekt natuurlijk voor zich dat voor deze laatste 4 drive systemen alleen het multidirectory systeem in aanmerking kan komen.




Indien de prijs voor de 3.5 inch floppys blijft dalen kan U zich binnen enkele tijd aan een update verwachten voor de 1.4 Mega byte en 720 Kbyte drives.Dezen worden nu reeds getest.

Tot zover mijne overpiensingen.

Beste groeten van :

Michel Van Leuven
 Parsivalstraat 14
 2580 St. Kat. Waver
 België
 tel. 015-315082





| | | |
|---------------------|------------------|------------|
| M.V.L. LABORATORIES | | |
| Title | | |
| GDOS-EDOS FIXES | | |
| Size | Document Number | REV |
| A | 1 | A |
| Date | February 5, 1968 | Sheet 1 of |

COLOUR EMULATOR VOOR 80 KOLOMSKAART

Kleur op een monochrome scherm ... door Louis Eger.

Het is mogelijk om met de 80 kolomskaart 8 verschillende kleuren in beeld te halen, echter alleen met een kleurenmonitor of kleuren TV.

Echter door phi 2 enigzins te veranderen (dit kan software matig) en er voor te zorgen dat de kleurenregisters van de EP9345 steeds juist staan, is het mogelijk om de rasterfrequentie van MONOCHROOM beeldbuis te beïnvloeden. Dit heeft als gevolg dat de 'kleuren' razendsnel 'flikkeren' met een frequentie van $3.14 \times \phi$ 2 Hz.

En wat gebeurt nu: door onze heraantraagheid krijgen wij het idee dat we kleuren zien !

De listing is vrij kort en tamelijk snel. Als je het programma runt wordt gevraagd waar de code moet komen te staan. Verder wordt ook gevraagd waar de 80 kolomssoft begint (VDU2.7 of VDU2.8). Voor de juiste adressen in.

Het programma schrijft de code weg en geeft daarna een demo.

Voor het geval dat je niet kunt wachten totdat je de regio'schijf krijgt volgt hier het programma:

```

10 REM Colour Emulator voor 80 kolomskaart
20 REM (c) Atom Computerclub Nederland/Belgie
30 INPUT "Waar komt de code te staan "P
40 INPUT "Waar begint de 80 kolomssoft "T
50 ?P=#20;P?1=T*256;P?2=T/256;P=P+3;@=0
60 P!00=#0CF7D120;P!04=#65646956;P!08=#7250206F;P!12=#7365536F
70 P!16=#20726F73;P!20=#74736E69;P!24=#656C6C65;P!28=#2E2E206E
80 P!32=#48E1A52E;P!36=#A9FB8320;P!40=#A2E18506;P!44=#F7D120A0
90 P!48=#206A694A;P!52=#6F6C6E67;P!56=#2074666F;P!60=#20686F6F
100 P!64=#656C6C61;P!68=#65682073;P!72=#EA20203F;P!76=#68DE00CA
110 P!80=#CA4CE185;P!84=#65BE22C2;P!88=#A0BE23A3;P!92=#208E2DEA
120 PRINT "Aanroepen met LINK #"%P-3'
130 PRINT "Druk toets voor demonstratie ... ";LINK #FFED
140 REM Demonstratie :
150 LINK (P-3)
160 REM Bit 0,1 en 2 van #DE bevatten de kleur
170 FOR C=0 TO 7
180 ?#DE=C
190 PRINT "Colour Emulator voor 80 kolomskaart"
200 NEXT C
210 END

```

| | | | | | |
|-------|------|----|-------|------|----|
| DDDD | UU | UU | CCCC | KK | KK |
| DD DD | UU | UU | CC CC | KK | KK |
| DD DD | UU | UU | CC | KKKK | |
| DD DD | UU | UU | CC | KKK | |
| DD DD | UU | UU | CC | KKKK | |
| DD DD | UU | UU | CC CC | KK | KK |
| DDDD | UUUU | | CCCC | KK | KK |

Een nieuw spel voor de Acorn Atom door Roland Leurs.

Leidt Donald door het raamwerk en eet zoveel mogelijk vissen. Vermijdt de doodskoppen want hun lievelingsgerecht is canard a la nicoise (*). Let ook op de tijdbalk. Je kunt Donald laten bewegen met de joystick of met de volgende toetsen :

[- omhoog
 z - links / - rechts
 / - omhoog

Als je mos geworden bent kun je pauzeren met de toets P of voor joystick-gebruikers de vuurknop. Het spel gaat verder als je een van bovengenoemde toetsen bedient. Het spel gebruikt P-Charms, Gagsrom en Josbox (grmod) en het loopt van #2900 tot ongeveer #4300. Denk ook aan 2K voor de sprites.

Veel speelplezier met dit verkwakt leuke spel

met de vriendelijke groeten van Roland !

(*) Canard a la nicoise voor 7 personen:

een eend van 1 1/2 kg, 1 kg tomaten in vieren, 300 g ontpitte afgekookte olijven, 5 cl witte wijn, 5 cl cognac, 1 gestampt teentje knoflook, bouquet garni, 5 cl bouillon. Kooktijd: 55 a 60 minuten.

Bread de eend in boter goudgeel en voeg de tomaten, de olijven, en knoflook en de bouquet garni toe. Blus met de witte wijn, de bouillon en de cognac. Laat het sudderen tot het helemaal gaar is. Schep het vet af en serveer met de garnering eromheen. Smakelijk eten ! (Met dank aan Maurice op den Kamp - Born) .

```

*****
*                                     *
*      B B C      B A S I C      E N      C O M B I K A A R T      *
*                                     *
*****
    
```


In dit artikel wil ik aangeven hoe men BBC Basic op een Atom met een combikaart kan implementeren. Het gehele bouwwerk is gebaseerd op een artikel van Ronald Boers in AN4-2.

Ronald heeft eenEPROM met de BBC-MOSROM in voetje 24 geplaatst en hij laadt de basic interpreter in RAM vanaf #4000 (Atom mode). Vervolgens drukt hij op de breaktoets en zet een schakelaartje om. En ziedaar ... BBC basic.

Er volgt in dat artikel een heel interessant verhaal hoe hij dat gedaan heeft en ik raad iedereen die BBC Basic in zijn Atom met combikaart gaat proppen aan om eerst dat artikel goed door te lezen. Ik geef alleen kort aan hoe je BBC basic aan de combikaart knoopt.

Omwisselen A14 - A15


De BBC Basicinterpreter zit in BBC mode vanaf #8000. Als we A14 en A15 omwisselen verwisseld het gebied #4000 - #7FFF met #8000 - #BFFF (Atom mode). We moeten dus met een schakelaar deze gebieden verwisselen. Dit doen we met een driepolige omschakelaar waarvan 2/3 voor het verwisselen gebruiken, en wel als volgt:



figuur 1 : omwisselen A14 - A15

Omschakelen ATOM MOS - BBC MOS


Het derde wisselcontact gebruiken we voor het omschakelen van de MOS ROMmen. De CS van ic 11 op de combikaart (CDEF-rom) verbinden we via een weerstand van 4k7 met +5 V. Pin 9 van ic 3 op de combikaart buigt U uit het voetje. Deze gaat naar het middencontact van het derde wisselcontact van de schakelaar. De BBC MOSROM zit in een eprom (2532) in voetje 21 of 24. Pin 20 van deze eprom uitbuigen en via een weerstand van 4k7 naar pin 24. De cs-lijnen van beide MOS-ROMmen gaan naar de schakelaar, zie onderstaand schema:



figuur 2 : omschakelen ATOM - BBC MOSROM


RAM op #400 #7FF

BBC basic gebruikt #400-#7FF als werkruimte. Als U RAM heeft van #0000 - #8000 kunt U dit deel overslaan. Er is immers al RAM van #400-#7FF. Anders moet U er een 74LS10 bijhalen. Plaats 2 3114's in de lege voetjes. Buig de CS pennen (pen 8) uit. Verbind de beide cs-lijnen met elkaar en met onderstaande decodeerschakeling.



figuur 3 : uitdecoderen #400 - #7FF

De gebruikte 74LS10 kan op IC7 gestapeld worden:




figuur 4 : 74LS10 op ic 7

Een andere oplossing is het gebruiken van een 6116, zie A.N. 7.1 blz 52.

WRITE PROTECT #4000-#7FFF

Uit ervaring heb ik geleerd dat write protect onmisbaar is omdat de BBC Basicinterpreter binnen de kortste keren kapot-geschreven is. Dit writeprotect realiseren we met een schakelaartje en een weerstand van 4k7.

Van de ic's 9 en 10 op de combikaart, lukt U pin 27 uit. Bij een ic "plaatet" U tussen het voetje en de pin een schakelaartje. Verder komt er een weerstand van 4k7 tussen pen 27 en pen 28. Pen 27 van het tweede ram ic verbindt U met de andere pen 27. Zie ook onderstaande figuur:



figuur 5 : write protect #4000 #7FFF

Geheugen in BBC mode

Met een combikaart hebben we een lekker stuk geheugen voor BBC basic. Als er RAM zit van #0000 - #7FFF op de combikaart hebben we in BBC-mode geheugen van #600 t/m #3FFF (= 14 kB). Met 2*#1000 hebben we 12 kB tot onze beschikking.

Als nu iemand de 80 kolomsofthet aanpast voor BBC-basic en als die 80 kolomsofthet op #6000 (= #A000 Atom mode) komt te staan, dan krijgen we nog 8 kB erbij van het video geheugen. Dus totaal 18 resp. 16 Kb.

DOS

In AN4-2 schrijft Ronald Boers verder nog dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de drive. Echter enkele maanden later maakte Marijn van Westen de MINIDOS voor BBC basic bekend. Op het moment dat ik dit artikel inleverde bij de redactie had ik deze MINIDOS nog niet gevonden. Ik zal deze DOS proberen te vinden en als ik hem op tijd vind komt hij op de regioschijf. Mocht dit niet het geval zijn hoop ik dat iemand die deze MINIDOS wel heeft, dit even doorgeeft aan de redactie.

Gebruik BBC Basic

Laadt in Atom mode de BBC Basicinterpreter op #4000. Zet writeprotect #4000 aan en writeprotect #1000 uit (niet per se nodig). Druk dan de breaktoets in en schakel om. Laat break los en U kunt programmeren in BBC Basic.

Gebruikte onderdelen

1 schakelaar 3* wisselcontact
1 aan/uit schakelaar
3 weerstanden 4k7
1 2532 eprom met BBC MOSROM 3.0 (eprom programmeer dienst)
1 74LS10
2 2114 RAM ic's
draad

Artikel verwijzing

Meer informatie kunt U vinden in:

AN 4-2 blz 78 BBC Basic op de Atom
AN 4-3 blz 58 BBC kaartje
AN 4-5 blz 8 BBC MOS ROM V3.00
AN 4-5 blz 60 MINIDOS ROM voor BBC Basic
AN 7-1 blz 52 Geheugen van 0 - #7FF m.b.v. 6116

Veel plezier ermee ...

... met de vriendelijke groeten van Roland.

* Electron Nieuws *

van de redactie

Het bestuur van de regio Limburg heeft onlangs besloten om ook enkele bladzijden in dit blad te benutten voor de Electron. Deze computer heeft nog geen eigen club (in Limburg) en software kan alleen verkregen worden uit tijdschriften als Electron User (uit Engeland) en Asterisk (van de Big Ben Club).

Onder de Atomisten zijn er ook vele die een Electron bezitten en omdat we toch al een contactblad hebben kunnen we de Electron ook een kans geven. De bedoeling is niet dat we software van Acorn vrij gaan uitgeven, maar dat zelf gemaakte programmatuur wordt verspreid.

Verder is er natuurlijk ook hardware. Er zijn ontwerpen gemaakt voor diverse uitbreidingen die de Plus-1 omzeilen. Er is zelfs al een print gemaakt om een printer aan te sluiten!

Ook is er al een VIA print ontwikkeld met plaats voor 8x6522 VIA of een ander soortgelijk IC. Daardoor kunnen we uitgangspoorten realiseren die gelijk zijn aan die van de Atom. Dus om een eeprom programmer te maken hoeven we alleen maar de software aan te passen voor de Electron, want de programmer hebben we al.

Een ander mooi idee is om de Atom Dos Controller print op de Electron aan te sluiten en de software voor een Electron Dos te maken waardoor we een drive aan de Electron hebben hangen.

Ideen genoeg dus, als je interesse of ideeën hebt laat het dan even weten bij de redactie!

Namens de redactie, Roland Leurs.

Nog enkele tips :

In de regio Limburg behoren tot het drukwerkarchief drie volle klappers met informatie en programma's voor de Electron. Voorbeelden zijn :

een cad programma voor het ontwerpen van printen, spellen, informatie omtrent sideways Roms, handleidingen van programmeertalen en nog veel meer.

Als U nog geen diskdrive voor de Electron bezit, maar wel een Atom met BBC basic en diskdrive dan kunt U lange Electron programma's in BBC mode intypen en af en toe op disk stukken opslaan. Dit voorkomt woedeaanvallen als iemand de netspanning weghaalt.

Als het programma helemaal ingetikt is kunt U de listing oversturen naar de Electron met het programma AECOM. (zie regioschijf, opstarten met *AECOM).

Na een winter programmeren is het programma GOKKAST klaar.
 Dit is een fruitmachine met twee beeldschermen.
 Het programma GOKKAST bestaat uit 4 files. (ongeveer 40 Kbyte)
 Dit programma kan men starten door de file GOKKAST in te laden en
 dit te runnen. De andere programma's worden dan automatisch
 ingeladen. Dit programma werkt ZONDER toebboxen.
 Wel heeft het veel geheugen nodig, namelijk van #1000 tot #8000.

Nu volgt een korte beschrijving van de 4 files:

GOKKAST : Dit is het basic hoofdprogramma van #2900 tot #4F00.
 MACH.T : Dit is machinetaal en de shapes
 De machinetaal van het draaien van de rollen is van
 #5000 tot #5E00.
 De machinetaal van het knipperen van de lampjes zit van
 #6E00 tot #6000.
 De shapes zitten van #6000 tot #6500.
 Van #6500 tot #6600 zit de machinetaal voor het
 verwisselen van de beeldschermen.
 Van #6600 tot #6700 zit de machinetaal voor het geluid.
 HD+NU : Dit is een basic programma voor HOLD en NUDGE van #9800
 tot #9E00.
 VDU : Is een programma in machinetaal voor in clear mode
 letters en cijfers te printen van #5000 tot #5800.
 SCHERM : Dit is het hoofdbeeldscherm.
 HOLD : Dit is het beeldscherm hoger/lager van #6000 tot #8000.
 PICTURE : Is het scherm SUPER DEAL.
 CONTROL : Dit is het scherm waar de bediening van de toetsen op
 staat aangegeven.
 PUNTEN : Is het scherm waar de waarden van de verschillende
 plaatjes staat aangegeven.

Nu volgt de werking van het spel:

Gokken. (De kolom rechts van het hoofdbeeldscherm)

Als het programma is ingeladen kan men door op de SPATIE balk
 te drukken de rollen laten draaien. Als twee de zelfde
 plaatjes vallen, op de middellijn worden deze automatisch vast
 gehouden. (NIET als deze in de eerste rol en de vierde rol
 zitten.) Als men de plaatjes niet wil vast houden dan moet
 men op toets "C" drukken. Men kan een plaatje wel vast houden
 (bva de joker) door op de toetsen "1-2-3-4" te drukken.
 Wanneer drie of vier de zelfde plaatjes naast elkaar vallen of
 een vers, dan krijgt men punten. Deze staan onder "WIN POINT".
 Men kan de punten pakken (TAKE WIN) of gaan gokken (RAMBLE).
 Deze twee lampjes gaan knipperen. Als men de punten pakt moet
 men op toets "T" drukken. Als men wil gokken moet men op de
 SPATIE balk drukken. Nu gaan de lampjes rechts een voor een
 aan en uit. Men moet nu een keuze maken hoeveel maal het
 aantal punten worden vermenigvuldigd. (1*-3*-2*-2*-1,5*)
 Naarmate de vermenigvuldigings factor groter is, is de kans om

te winnen kleiner. Als het lampje van Uw keuze aan is moet men op de SPATIE balk drukken. Is nu goed gegokt dan worden de punten vermenigvuldigd onder "WIN PUIN". Is fout gegokt dan heeft men niks. Als men goed gegokt heeft en men wil door gokken dan moet men weer 20 op de SPATIE balk drukken, anders pakt men de punten door op toets "T" te drukken.

De kolom links van het hoofdbeeldscherm.

Als deze helemaal aan is kan men hoger/lager spelen. De lampjes gaan van beneden naar boven aan als er een overeenkomstig nummer valt op de middellijn, of als er een JOKER valt. Als er twee jokers vallen (ze hoeven niet naast elkaar te vallen, maar wel op de middellijn), dan gaat de de kolom helemaal aan en kan men hoger lager spelen. De lampjes gaan uit als men goed gokt of als men punten pakt. Als men mis gokt de eerste keer, gaan de lampjes NIET uit.



Het beeldscherm hoger/lager.

Er valt een kaart en als men denkt dat de volgende kaart hoger valt dan moet men hoger gokken (SPATIE balk) en als men denkt dat de volgende kaart lager valt dan moet men lager gokken (SPATIE balk).

Bij de rij onder gaat telkens als men goed gokt op volgende een ander lampje aan. Dat is de winst. Deze winst kan men pakken door op toets "T" te drukken. (heel eventjes drukken) Als men punten pakt dan kan men terug bij het hoofdbeeldscherm gaan gokken (SPATIE balk: 20) of men kan de winst pakken (toets "1"). Als men HOLD of NUDGE pakt dan gaat de computer van het basic hoofdprogramma naar het basic programma HOLD.

Hold.


Nu komt in het vak onder "WIN POINT" en "CREDIT", "8 hold" of "16 hold" te staan. Men kan nu de rollen 8 of 16 maal achter elkaar vast houden door middel van de toetsen "1-2-3-4". De rollen kan men los zetten door op toets "C" te drukken. Als men drie of vier dezelfde plaatjes naast elkaar heeft, kan men terug naar het hoofdprogramma door op toets "T" te drukken. De winst kan men weer pakken ut gokken.

Nudge.

In het vak komt nu "8 nudge" of "16 nudge" te staan. Men moet nu de toetsen "1-2-3-4" gebruiken. De rollen kan men nu plaatje voor plaatje laten zakken. (van boven naar beneden), tot men drie of vier de zelfde plaatjes naast elkaar heeft. In fig.1 staan de plaatjes op volgorde hoe ze in de rollen zullen.

(In fig.1 van links naar rechts is bij de rollen van beneden naar boven.) Als men geen plaatjes kan vinden die bij elkaar horen dan kan men door op de SPATIE balk te drukken de rollen een paar keer rond laten draaien tot men wel plaatjes vindt die bij elkaar horen.

Als men drie of vier de zelfde plaatjes naast elkaar heeft kan men terug naar het hoofdprogramma door op de toets "T" te drukken. Men kan nu weer de winst pakken of gokken.






Figure 1.

(TVWmu80, een database of tekstbewerker,
=====)

door : Johan W.Hartog.

Het programma TVWmu80 is een combinatie van een eenvoudige tekstverwerker en een database.
De editor is in feite een simpele database, gebaseerd op een editorprogramma gepubliceerd in num.6 (pag. 40) van de eerste jaargang van A.N.
Deze editor bezit in concreto records met een totale lengte van 64 karakters, zonder een veld-indeling.
De toevoeging "mu80" indiceert de aanpassing aan een Microline 80-printer.
Het programma heeft behoefte aan geheugen van #2900 to #8000, alsmede de aanwezigheid van de JOYBOX op voet 6, en werkt zo-mogelijk samen met BIG-BENNY om de tijd aan te geven "in de balk", indien althans het programma "knipuur" is geladen.
Indien dit het geval is, dient overigens het woord "REM" in regel 20 verwijderd te worden.

Alle noodzakelijke instructies verschijnen op het scherm.
Het programma zorgt ervoor dat tekst in kleine letters wordt uitgeprint.
* de insert-functie geeft de mogelijkheid, in de tekstfile, een complete regel toe te voegen, hetgeen vooral nuttig is bij gebruik als adressenbestand
* indien gebruik gemaakt wordt van het scheidingsteken (>), "shift-haak ", bestaat de mogelijkheid, een bestand met variabele velden te maken ; dan moet wel de printer-routine aangepast worden met name voor adres-labels.

een 128-koloms-databestand kan in principe worden opgebouwd, zonder de gebruikersvriendelijkheid van het programma aan te tasten, de realisatie hiervan laat ik echter graag over aan de ATOM-lidhebber.

J.W.Hartog.

moet van de redactie.

a. indien bij U de joybox op een andere voet staat, wijzig dan de desbetreffende regels in het programma, waar deze wordt "voorgezet",

b. het programma heeft vrij veel geheugen nodig, laat dus niet zo heel veel ruimte over voor tekst; het is echter vooral van belang als leer- en ontwikkel-object.
BT.

DE BEGINNERSLOGE VAN ROLAND LEURS

| | | | | |
|-------|---------|-------|--------|-------|
| BBBBB | AAAAA | SSSS | IIIIII | CCCC |
| BB BB | AA AA | SS SS | II | CC CC |
| BB BB | AA AA | SS | II | CC |
| BBBBB | AAAAAAA | SSSS | II | CC |
| BB BB | AA AA | SS | II | CC |
| BB BB | AA AA | SS SS | II | CC CC |
| BBBBB | AA AA | SSSS | IIIIII | CCCC |

deel 5

Nu we die feestdagen weer achter ons hebben liggen gaan we weer ijverig aan de slag met basic. Dit is deel 5 van de beginnersloge. Voordat ik begin met enkele huishoudelijke zaken wens ik U (misschien wel wat laat) een voorspoedig 1989.

Ik wil bij deze Maurice op den Kamp van harte bedanken voor het corrigeren van de teksten van de beginnersloge in 1988. Ik hoop dat ik ook dit jaar weer op zijn hulp kan rekenen.

Verder komen er weer misschien nieuwe beginners dit jaar. Het is natuurlijk onzin om weer helemaal opnieuw te beginnen met deze inleiding tot programmeren in basic. Hoe deze nieuwe leden en alle anderen aan de vorige afleveringen komen staat aan het eind van dit artikel.

In deze aflevering zal ik proberen om op een eenvoudige wijze het gebruik van arrays toe te lichten. Het lijkt allemaal heel moeilijk maar het valt toch wel mee. Belangrijk is dat U vertrouwd bent met gewone en floating point variabelen. Mocht er iets niet duidelijk zijn, bel of schrijf gerust. Mijn adres staat aan het eind van dit artikel.

D E A R R A Y

Inleiding:

Er doen zich in de praktijk veel situaties voor waarin we over een groot aantal variabelen willen beschikken. Stel bijvoorbeeld eens dat we met een voorraad administratie te maken hebben. Hierbij dienen we rekening te houden met artikelen en aantallen. Per artikel is er een aantal dat steeds varieert. Zo zou de administratie van een Atom dealer met onderstaand programma kunnen worden bijgehouden:

```

10 REM Invoer gedeelte
20 INPUT "ATOM" = "A"
30 INPUT "BBC BASIC" = "B"
40 INPUT "COMBI KAART" = "C"
50 INPUT "DISK PACK" = "D"

```

```

1000 REM Bijwerk gedeelte
1010 INPUT "ATOM VERKOCHT" = "V"
1020 A=A-V;PRINT "AANTAL ATOMS" = "A"
1030 INPUT "BBC BASIC VERKOCHT" = "V"
1040 B=B-V;PRINT "AANTAL BBC" = "B"
...
...
2000 REM Voorraad op?
2010 IF A<10 THEN PRINT "ATOM BIJNA OP"
2020 IF B<10 THEN PRINT "BBC BIJNA OP"
...
...

```

In dit voorbeeld ga ik er voor de eenvoud vanuit dat er nieuwe besteld moeten worden als er minder dan 10 stuks in voorraad zijn. We zien dat alle artikelen door een variabele worden weergegeven. De lezer zal geen enkele problemen hebben om te constateren dat dit programma volstrekt onbegonnen werk is. Want hoe moet dat met 100 artikelen. Ziet U de programmeur el typen: 1000 INPUT instructies, 1000 IF constructies, en dat alles met 2726 variabelen...

Toch worden in veel bedrijven voorraad administraties gedaan met een computer (meestal een IBM of zoiets, maar als ik op radiosonden rondkijk lijken veel Atoms ook op een vloot [of clown]). Hoe doen die dat dan???

Wel kijk:

- het is mogelijk om lange rijen gegevens in externe geheugens zoals cassette of floppydisk op te slaan en wel op zo'n manier dat er eenvoudige manier bewerkingen mogelijk zijn. Zo'n rij gegevens heet een 'file'.
- het is ook mogelijk om in het geheugen van de computer zo'n rij gegevens op te slaan. Deze gegevens zijn ook eenvoudig te bewerken. Deze rij gegevens heet een 'array'.

De files worden veel later nog behandeld en over de array ga ik het in deze aflevering hebben.

Ieder array element is in feite een doorgewone variabele waarmee we kunnen optellen, aftrekken etc. De notatie van een array element is in de vorm van AA(..) met op de puntjes een getal, variabele of uitdrukking. Het aantal te gebruiken array-elementen moeten we eerst reserveren met het statement "DIM". Achter DIM staat de naam van de array en het aantal elementen. Zie ook regel 10 in onderstaand programma.

Beschouw als eerste voorbeeld van een programma waarin een array voorkomt het nu volgende programma. Bij dit programma moeten 10 getallen worden ingevoerd. Van deze getallen moet dan de som worden bepaald en naderhand moeten alle getallen nogmaals afgedrukt worden.

```

10 DIM AA(10)
20 S=0:REM S staat voor 'som'
30 FOR K=1 TO 10
40   PRINT "Voer getal "K" in "

```

```

50 INPUT G; REM G is een hulpvariabele
60 AA(K)=G
70 S=S+AA(K)
80 NEXT K
90 PRINT "De som is "S"
100 PRINT "De waarden waren :""
110 FOR K=1 TO 10
120 PRINT K,AA(K)
130 NEXT K
140 END

```

Een gedeelte van het resultaat ziet er zo uit:

```

Voer getal 1 in ?14
Voer getal 2 in ?5
Voer getal 3 in ?10

```

```

...
...

```

De som is 736

De waarden waren :

```

1 14
2 5
3 10

```

```

...
...

```

We starten met regel 10. Deze regel introduceert 11 variabelen waarvan we er trouwens maar 10 van gebruiken en wel met de uitdrukking

```
DIM AA(10)
```

De term DIM komt van het Engelse 'dimensions'. De 10 variabelen krijgen door deze uitdrukking de namen:

```
AA(0) AA(1) AA(2) AA(3) ... AA(10)
```

We zien dat deze variabelen als het ware een 'familienaam' hebben, namelijk de letters AA, en tussen de haakjes staat een nummer dat iedere variabele van een andere onderscheidt. Dit nummer noemt men ookwel de index een een array-variabele noemt men ookwel geïndexeerde variabele. Zoals gezegd mag een array element hetzelfde gebruikt worden als een gewone variabele op twee uitzonderingen na:

```

NIET bij INPUT : INPUT AA(K) is fout en
NIET bij FOR/NEXT : FOR AA(0) = 1 TO 10 is fout, maar
FOR K=AA(0) TO AA(10) is toegestaan.

```

Dus het is wel goed om dit te gebruiken:

```

S=AA(1)+24
AA(2)=AA(2)*AA(3)

```

De index mogen we ook indirect door middel van een variabele, ja zelfs door middel van een uitdrukking aangeven. Zo zijn er drie situaties:

AA(3) : index wordt direct door een getal aangegeven
AA(K) : index wordt direct door een variabele aangegeven
AA(K^3) : index wordt direct door een uitdrukking aangegeven
De index mag een floating-point getal/uitdrukking zijn maar dan telt als index het integer deel van dit getal.

Het programma toont ondermeer dat vooral de combinatie van arrays en FOR/NEXT lussen tot zeer krachtige concepten kan leiden. Laten we het eens zorgvuldig doornemen.

Regel 20 geeft aan de variabele S de waarde 0 en in regel 30 begint de FOR/NEXT lus. Steeds zal het programma 'Voer getal .. in?' op het scherm zetten. In regel 40 wordt de waarde ingelezen. Omdat dit niet rechtstreeks kan gebruiken we een hulpvariabele. In regel 40 krijgt het array element de waarde toegekend. In regel 70 wordt de som bijgewerkt. Regel 100 zorgt voor de zin 'De waarden waarden :' en de lus die in regel 110 begint drukt alle getallen nogmaals af.

We hadden dus ook i.p.v. 10 variabelen heel gemakkelijk 1000 variabelen kunnen gebruiken zonder het programma enorm uit te breiden. We hoeven immers alleen maar regel 10 te veranderen in 'DIM AA(1000)' en de eindwaarden van de FOR/NEXT lussen moeten aanpassen.

FLOATING POINT ARRAYS

Ook voor de floating point hebben we arrays. Deze arrays moeten apart gedeclareerd worden. Dit doen we met het statement 'FDIM'. Met de floating point arrays kunnen we hetzelfde als met de gewone arrays. We kunnen ze zelfs direct inlezen met het FINPUT statement:

```
10 FDIM %AA(10)
20 FOR K=1 TO 10
30 PRINT "Voer getal "K" in "
40 FINPUT %AA(K)
50 NEXT K
...
...
```

MULTI DIMENSIONALE ARRAY'S

De hier besproken array's zijn allen een dimensionale array's. U moet dit zien als gewoon een rij getallen. We kunnen ook meer dimensies gebruiken. Er zijn hiervoor twee manieren. De eerste manier is vrij ingewikkeld en staat vermeld in het Atom boek van P. Shuldens biz 77. Hier wordt met wat rekenwerk een trukje uitgevoerd.

De tweede methode is het gebruik van P-Charms, een uitbreidingsrom voor #A000. Een programma dat met P-Charms werkt begint altijd met het statement 'PROGRAM' gevolgd door een naam. Als we dit gedaan hebben kunnen we met bijv. drie dimensionale array's werken. Zo'n array kan als volgt uitzien: DIM RR(3,4,6). Voor het gebruik van dit soort array's verwijs ik naar de

handleiding van P-Charms. Zelf zal ik later ook nog op deze uitbreidingen terug komen.

DEMONSTRATIE PROGRAMMA'S

Op de regiochijf van dit blad staan enkele programma's die het gebruik van array's in de praktijk tonen. Het is voorlopig niet noodzakelijk dat U deze programma's helemaal begrijpt, maar probeer toch eens om de werking na te gaan.

De programma's zijn:

ZOEK1
ZOEK2
MIN&MAX
SORTEER

Ik geef hieronder een korte toelichting op de programma's:

ZOEK1 - zoekt een bepaald getal in een array
ZOEK2 - zoekt een bepaald getal in een gekoppelde lijst
MIN&MAX - geeft het kleinste en het grootste getal van een array
SORTEER - sorteerroutine met behulp van een array (bubblesort)

Tot zover mijn verhaal over arrays. Ik hoop dat het een beetje te volgen was. Het werken met array's is echt niet zo moeilijk als het lijkt. Gewoon zelf veel oefenen!

Succes ermee ...

... met de vriendelijke groeten van Roland.

Als U alle delen van deze cursus basic voor beginners zelf in huis wil hebben kunt U deze bij mij bestellen. De teksten zijn leverbaar als tekstfile voor de ED64/ED80 of afgedrukt op papier. De tekstfile kan op diskette of op cassette verstuurd worden. Prijzen:

Diskette f 2,50 [diskette 1,- en 1,50 portokosten]
Cassette f 5,-- [cassette 3,- en 2,-- portokosten]
Afdrukt f 5,-- [10 ct per copie en 2,-- portokosten]

Bestellen: Maak het bedrag over op gironummer 965809 t.n.v.

Roland Leurs

Nattenhoverveerstraat 5

6129 LH Urmond

met vermelding van 'Beginnersloge' en 'disk, tape of papier'. U ontvangt dan binnen enkele dagen de teksten en voorbeeldprogramma's.

EDIT80 VOOR TXP-1000 printer

Het artikel over de uitgebreide EDIT80 van G. v. d. Brandhof, bedoeld voor een Brother printer, heeft mij geïnspireerd tot het verbeteren van dit programma voor mijn eigen printer, een General Electric TXP-1000. Dit is een matrix printer en het printen van accenten e.d. gaat op andere wijze dan bij de Brother. Het werd al met al nog een flinke operatie, vooral als wensen waren gehonoreerd.

Om iedereen te kunnen printen moet gebruik worden gemaakt van de Franse Karakterset van de printer. Om ook met Duitse teksten uit de voeten te kunnen, heb ik tevens de mogelijkheden voor het printen van Umlaute ingebouwd.

Om dit alles mogelijk te maken zijn t.o.v. de standaard EDIT80 de volgende punt-commando's toegevoegd:

- .h Hulppapier

Hiarmee is het mogelijk om via ".hC" het karakter 'C' als spatie te gebruiken, met als doel dat bij het uitlijnen wordt voorkomen dat twee bij elkaar behorende woorden op verschillende regels terecht komen (ongewijzigd overgenomen).

- .b Bijzondere Karaktere

Na .b krijgen een aantal toetsen van het keyboard een andere betekenis.

Op het scherm wordt voor zover mogelijk met VISOR80 reeds het gewijzigde teken (of iets wat er op lijkt) gerepresenteerd, op de printer wordt het juiste karakter geprint.

- .f Franse Karakterset

Na .f gaat de printer over op de Franse karakterset, waarmee het mogelijk is letters met accenten en ook een trema (") te printen.

- .g Duitse Karakterset

Na .g gaat de printer op de Duitse karakterset, voor letters met Umlaut e.d.

- .u USA karakterset

Door .u te geven wordt weer overgegaan op de standaard karakterset. Alle toetsen hebben dan weer de normale betekenis gekregen. Dit is tevens de default instelling na initialisatie.

Aan de .b, .f en .g commando's is verder de mogelijkheid gekoppeld voor onderstrepen en double width printen. Op het scherm wordt overvloedig onderstreept, double width wordt aangegeven door inverse video. Int op het uitlijnen bij double width, dit klopt niet meer.

Ook is de mogelijkheid voor superscript en subscript ingebouwd. Op het beeldscherm worden hiervoor de normale karakters gebruikt. Na .u zijn bovenstaande mogelijkheden weer uitgeschakeld.

Bij het kiezen van .b dient een eventueel ingeschakelde Franse of Duitse karakterset eerst te worden uitgeschakeld met .u.

Readicering:

Om het geheel wat overzichtelijk te houden is de uitwerking van de verschillende mogelijkheden in tabelvorm weergegeven.

| Toets | Ascii | u | | b | | f | | g | |
|---------|-------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | VDU | TXP | VDU | TXP | VDU | TXP | VDU | TXP |
| # Sh-3 | #23 | # | # | underl | underl | underl | underl | underl | underl |
| \$ Sh-4 | #24 | \$ | \$ | invers | d.w. | invers | d.w. | invers | d.w. |
| % Sh-5 | #25 | % | % | norm | supers | norm | supers | norm | supers |
| & Sh-6 | #26 | & | & | norm | subscr | norm | subscr | norm | subscr |
| @ | #40 | @ | @ | â | ä | â | ä | â | ä |
| [| #5B | [| [| ô | ü | [| ' | [| À |
| \ | #5C | \ | \ | ± | ± | \ | ç | \ | Ù |
|] | #5D |] |] | § | ü |] | § |] | Ü |
| ^ | #5E | ^ | ^ | † | ^ | † | ^ | † | ^ |
| ' Sh-0 | #60 | ' | ' | ß | ß | ' | ' | ' | ' |
| { Sh-1 | #7B | { | { | ç | ç | { | é | { | ä |
| Sh-2 | #7C | | | • | • | | û | | ö |
| } Sh-3 | #7D | } | } | € | € | } | è | } | ü |
| ~ Sh-4 | #7E | ~ | ~ | - | - | ~ | ~ | ~ | ß |

Zoals valt te zien is enig handwerk nodig bij het samenstellen van de tabel. Het vergt de nodige aandacht om de juiste codes in te typen, maar al met al valt er toch wel mee te werken.

Nog enkele bijzonderheden:

- De code voor een accent-circonflex en een trema worden voor de letter gegeven waarop het teken moet verschijnen (zoals bij een klassieke typemachine).
- Andere losse accenten kent deze printer niet, het is noodzakelijk hiervoor steeds de Franse karakterset te gebruiken.
- Het in- en uitschakelen van Underline, Double width, Superscript en Subscript is een toggle functie. De codetekens worden niet vervangen door spaties, omdat dit problemen geeft bij indices als in H₂O. Het invullen blijft correct functioneren.
- Superscript en Subscript sluiten elkaar uit; andere functies kunnen gelijktijdig actief zijn.

Vindt heb ik nog een foutje opgelost in het .m commando. Dit commando bleek in EDIT80 niet te werken. De oorzaak was dat er naar een verkeerde plaats werd gesprongen. Door het toevoegen van een label (CC100) is dit opgelost.

Onder .b is in principe nog plaats voor twee bijzondere tekens, bij ^ en ~, maar de 4K is thans stampvol. De fraaie initialisatie tekst heb ik al opgeofferd, voor nog meer inkrimpen uitbreik mij de tijd.

De source heb ik van het nodige commentaar voorzien. Deze is daardoor wel erg lang geworden, tot ruim over #8000. Dit is voor VDU80 gebruikers echter geen probleem.

Tenslotte nog de Reference Card; deze is met veel geduld samengesteld door mijn zoon Jeroen. De kaart geeft een overzicht van alle mogelijke commando's voor de EDIT80 TXP.

Op het moment van verschijnen was de programmatuur nog niet aanwezig.

U kunt deze rechtstreeks aanvragen bij: A van der Veen

Merelweg 26

7442 CB Nijverdal

Tel.: 05486-14234

Op de regioschijven van ATOM NIEUWS nr. 2 zal bovengenoemde software worden bijgeplaatst.

ED80-tp Quick Reference Card

Bekijken Tekst

S : (Start of text) : Toon eerste pagina
 Z : (End of text) : Toon laatste pagina
 N : (Next) : Toon volgende pagina
 P : (Previous) : Toon vorige pagina
 A : (All) on : Schuif Tekst 1 regel omhoog

Cursorbesturing

[: Naar begin regel
] : Naar einde regel
 M : (Move) : Naar linkerbovenhoek
 W : (Mark) : Markeer cursorpositie
 Escape : Opheffen markerling
 Cursor toetsen : Beweeg cursor

Bijzigen en corrigeren

E : (Add) : Toevoegen tekst
 A : (After) : Toevoegen bufferinhoud na cursor
 B : (Before) : Toevoegen bufferinhoud voor cursor
 C : (Copy) : Kopieer tekst in buffer
 L : (Link) : Verwijder en plaats in buffer
 R : (Replace) : Vervang overnemer des door bufferinhoud
 I : (Insert) : Voeg lin karakter in voor cursor
 X : (Exchange) : Vervang lin karakter
 RNDP : Vrij alles voor cursor
 Delete : Wist karakter op cursorpositie

Zoeken en Vervangen

/ : (Schiedingsteken) : Teken dat niet wordt gebruikt in tekst
 F/string/ : Vind string tussen de schiedings tekens
 F/string// : Zoek en vus string
 F/string/string// : Zoek en vervang zonder te vervang
 F/string/string// : Zoek en vervang string door string
 E : Type Y/N/ESC in (ESC is einde)

Disk acces

L : (Load) : Laden tekstfile
 S : (Save) : Opschrijven tekstfile
 E : (Edit) : Execute DOS/DOS command (coms en H)

Output

O : (Output) : Initieer output, wacht op U of P
 D/O : (of ander kar.) : Output naar scherm
 D/P : (Output Printer) : Output naar printer
 G/H : (Stop) : Zet scherm stil en wacht op Ctrl
 C/H : (Continue) : Ga door met afdrucken op scherm
 ESC : (Escape) : beëindig uitvoer

Diversen commando's

D : (Quit) : Beëindig programma en tel voorzen
 M : (Mark) : Ronf op tek welke adres de tekst loopt
 ED80 : (Basic) : Riep ED80 vanuit een
 TEXT : (Basic) : zet Basicprogramma op #0200
 : : om in tekstfile op #7800

Bewerkingscommando's

. : Initialiseren bewerkingscommando's
 .l : (lines) : Idee, geeft aantal regels/pagina op (default 63)
 .m : (rules) : Regeltype
 .sn : (page number) : Start paginummering
 .sp : : Stop paginummering (default)
 .e : Nummering gecentreerd
 .w : (width) : Breedte waarop paginummer wordt geprint
 .x : (exchange) : Verander bewerkingszakken van . naar A
 .j : (justify) : Uitvullen aan (default)
 .n : (no justify) : Uitvullen uit
 .c : (center) : Centrenen van 1 regel
 .s : (single) : Enkele regelafstand
 .d : (double) : Dubbele regelafstand
 .ix : (insert) : Inspringen over x positie
 .i : (zonder getal) : Inspringen uit
 .a : (zonder getal) : Formaat nieuwe pagina
 .w : : Volgende x regels op zelfde pagina
 .tx : : Spring x secties in voor 1 regel
 .B : : Geef aan LB naar regel getallen
 .k : : Gebruik loose vetten, meldt 'paper'
 .ok : : Zet getal x direct naar printer
 .\ : : Commentaar, wordt niet afgedrukt

Nieuwe commando's

b (bijzonder) : Schakelt bijzonder karakterzet in
 g (geraad) : Schakelt Duitse karakterzet in
 f (franc) : Schakelt Franse karakterzet in
 u (uit) : Schakelt rems mogelijkheden uit
 # : Zet underline aan/uit
 T : Zet double width aan/uit
 I : Zet superscript aan/uit
 S : Zet subscript aan/uit

Speciale Karakterzets

| Standard | B | I | [| \ |] | { | | } | ^ | - |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijzonder | u | d | ' | + | o | l | ' | l | ^ | - |
| Frans | à | ' | ç | 9 | é | ù | é | à | | |
| Duits | 5 | ' | Ä | ö | 9 | h | ö | ü | ^ | ö |

Beschrijving RS-232 kaart en communicatieprogramma RSCOM.

De RS-232 kaart die hieronder beschreven wordt is niet de eerste, en waarschijnlijk ook nog niet de laatste die voor de ATOM gemaakt is.

Wat mijns inziens deze kaart van de andere onderscheidt, is ten eerste de volledig softwarematige besturing van de hardware en ten tweede de bijlevering van een redelijk pakket software om ook met de kaart te kunnen werken.

Dit houdt natuurlijk niet in dat voor iedere denkbare toepassing software bijgeleverd is, maar wel zijn er een eenvoudig terminalprogramma en enige commando's als statement onder P-Charm.

Om te beginnen zal ik de hardware beschrijven.

Het hart van de RS232-kaart wordt gevormd door een 6551 ACIA. Voor de duidelijkheid: ACIA staat voor Asynchronous Communication Interface Adapter.

Dit is een IC dat het omzetten van parallele in seriële data verzorgt, en andersom, want een ACIA is voorzien van een seriële ingang en een uitgang.

Hij verzorgt dus de omzetting van parallel in serieel met de toevoeging van start en stopbits en evt pariteit.

In de registers van de ACIA kunnen we alles wat met deze omzetting te maken heeft instellen en uitlezen, zoals baudnelheid, karakterlengte en pariteit.

Ook kunnen we de toestand van de ACIA uitlezen in het statusregister.

De reden dat in dit ontwerp een ACIA wordt gebruikt, is dat op deze wijze het snelst en best gewerkt kan worden omdat de ACIA hiervoor speciaal ontworpen is.

Wanneer we met andere IC's werken, dan gaat het ook wel, maar in zaken waar niet in voorzien wordt moeten met extra software worden bijgesprokkeld, hetgeen ten koste van de snelheid gaat.

Met de ACIA en een geschikt programma is het zonder meer mogelijk om op een maximale snelheid van 19200 baud te werken.

Als ondersteuning van de ACIA is een 6522 VIA geplaatst, sommigen vinden dat misschien rigoreus, maar ik ben van mening dat voor de mogelijkheden waarin ik mij heb aangepast op de toekomst met dit ontwerp alvast wilde voorzien een VIA nodig is.

Deze (toekomstige) uitbreidingen betreffen de modembesturing door de ATOM, waarvoor de D-poort van de VIA gereserveerd is.

De A-poort van de VIA wordt voor de volgende zaken gebruikt:

- 1: Besturing van de externe receiver-clock van de ACIA
- 2: Controle over het DCD-sigitaal (zie tekst)
- 3: Meldetectie (Ring indicator)

Om het externe clocksignaal op te wekken was een tweede kristaloscillator met een frequentie van 1.8432 MHz nodig.

De kaart bevat dan ook twee kristallen, een voor de ACIA en een

voor de externe oscillator.
 Met nog wat delers en een multiplexer is het mogelijk de externe klok in te stellen op 7:1 m 9600 baud in 8 stappen. (steeds verdubbelen van de frequentie)
 De keuze voor een bepaalde snelheid wordt gemaakt door op de A-poort van de VIA in de bits 0, 1 en 2 een gelaagde weg te schrijven. (0 tm 7) Het derde bit wordt gebruikt om de externe baudrategenerator aan of uit te zetten. (nul is aan, een is uit)
 Al dit moeit neemt op de bus 32 adressen in beslag, want ik heb de decodering zo gemaakt, dat er twee blokken van 16 bytes uitgekodeerd worden.
 Dit is een volledig blok voor de VIA, en de ACIA (die maar vier adressen nodig heeft) wordt vier keer uitgekodeerd.
 In mijn ATOM zit de eerste RX/TX kaart op #B900, de VIA zit dus op #B900, de ACIA op #B910. Voor uitkodering van een tweede kaart zijn de adressen #B920 tm #D73F gereserveerd.

De software:

De software is in geassembleerde vorm op een paar bytes na een kilobyte lang (ik kreeg hem niet korter), en bevat de volgende commando's:

1: FMT (formaat) Dient om de pariteit, de karakterlengte, en het aantal stopbits in te stellen. Alle combinaties uit de dataheet zijn mogelijk.

syntax: FMT [1/2],[Nn/Even/Odd/Mark/Space],[8/7/6/5],[1/2]
 Bijvoorbeeld om ACIA 1 in te stellen op NO PARITY, 8 databits, en 1 stopbit is het commando: FM11,N,R,1

2: RST (reset) Geeft de ACIA een software-reset

syntax: RST [1/2] Voorbeeld: Reset ACIA 1 is: RST1

3: RX (ontvangsnelheid) Dient om een keuze te maken tussen interne of externe ontvangerklok en stelt de baudsnelheid voor ontvangst in.

syntax: RX [1/2],[1/8-1], voor interne en externe klok de baudsnelheid:

[intern: 50/75/110/134/150/3/6/12/18/24/36/48/72/96/122]

[extern: 75/150/3/6/12/24/48/96]

Vanaf 300 baud zijn de millen te verwaarlozen, en tikken we enkel de cijfers in die voor onderscheid nodig zijn.

Voorbeeld: We willen ACIA 1 instellen op 1200 baud met gebruikmaking van de externe klok.

We typen dan in: RX1,E,12

4: TX (zend snelheid) Instellen van de zendsnelheid met als bijzonderheid dat wel de keuze voor interne klok gemaakt moet worden, hoewel externe zenderklok niet in te stellen is. (kiezen van externe zenderklok geeft een error) Dit heeft te maken met de algemene structuur van de kommando's. Kommando's met meer dan een parameter verwachten als tweede karakter namelijk een letter, bij het FMT-kommando wordt met dit karakter de pariteit ingesteld. RX en TX binden de keuze tussen Intern of Extern. (I of E)

syntax: TX [1/2], [I], Externe klok kan niet, na de I volgt de baudsnelheid, waarbij dezelfde keuzes mogelijk zijn als bij RX met interne klok.

Voorbeeld: Interne klok is verplicht, we willen ACIA 1 dan bijvoorbeeld instellen op 1200 baud

We toetsen dan in: TX1,I,12

5: TER (terminal mode) Laat de ATOM als terminal werken op de ACIA, keyboard-input wordt verzonden, ontvangen data wordt op het beeldscherm weergegeven.

syntax: TER [1/2] Voorbeeld: ACIA 1 als terminal inschakelen doen we met het kommando: TER1

Van tevoren moeten dan de zend en ontvangsnelheid, ingesteld worden en moet met een FMT het juiste dataformaat opgegeven worden.

Het terminalprogramma test drie dingen achtereenvolgens:

- 1: Is er een toets ingedrukt? Zo ja, dan karakter verschuiven.
- 2: Is er data in de inputbuffer? Zo ja, dan uitprinten.
- 3: Is de CTRL-toets ingedrukt? Zo ja, dan wachten op een toetsaanslag.

Faciliteiten worden geactiveerd door de CTRL toets in te drukken en vervolgens achter het vraagteken dat verschijnt uw keuze in te toetsen.

Ongeldige toetsen worden genegeerd, het niet getikte karakter verschijnt op het scherm, en de terminal bevestigt de toets met een piep, of in het geval u de 0 of de 1 kiest verschijnt de prompt (>) achter het ingetikte karakter.

In terminalmode zijn de volgende faciliteiten in te stellen:

- A: Printer aan of uit: CTRL,B of C
- B: Keyboard echo op het beeldscherm: CTRL,E of F
- C: Logmode aan of uit: CTRL,I of M
- D: Verlaten terminal zonder reset van de ACIA
- E: Verlaten terminal met reset van de ACIA

Optie B dient om te kunnen zien wat je zelf intypt als de terminal waarmee je verbinding hebt geen echo's geeft. Dit is bijvoorbeeld het geval met twee ATOM's die communiceren, echter bij databanken zoals ATOMTEL is het juist altijd wel het geval, het resultaat is dan dat alles wat je intypt dubbel op het beeld

komt. Na CTRL,C is alles weer normaal.

3 Opmerking: Het kiezen van CTRL,D is hetzelfde als het inschakelen van TCPY (zie hieronder). Het nut van deze optie is dat nu de terminal tijdelijk verlaten kan worden en er gewoon in direct-mode gewerkt kan worden, bijvoorbeeld om een listing over te sturen.

4: TCPY (terminalcopy) Alle screenoutput gaat ook naar de ACIA, wel moet de ACIA dan eerst geactiveerd worden met een TX-kommando.

syntax: TCPY [1/2] Voorbeeld: Kopieeren van screenoutput naar ACIA 1 wordt gedaan na het kommando: TCPY1

7: NCPY (necopy) Beeindigt TCPY.

syntax: NCPY [1/2] Voorbeeld: Om te stoppen met kopieeren naar ACIA 1 is het kommando: NCPY1

Tot zover de kommando's

Verdere beschrijving van de software:

De software is gemaakt voor twee K8232 kaarten, die volgens de documentatie hierboven zijn gebouwd.

Wanneer een tweede kaart bijgestoken wordt, hoeft de software dus niet te worden aangepast.

Dit is bereikt door zowel de ACIA als de VIA geïndexeerd te adresseren (ACIA,X en VIA,X).

Dit gaat als volgt: De eerste parameter die bij alle kommando's dient te worden opgegeven is het poortnr, dit kan zijn 1 of 2.

Hieruit wordt de offset berekend, voor poortnr 1 is de offset #00, voor poortnr 2 is dit #20 (32 decimaal).

De software verwacht dus, dat als de tweede ACIA geplaatst wordt, dat deze #20 hoger in het geheugen zit, dan de eerste.

De geheugenlokatie met de naam OFFSET dient om dit getal op te slaan.

Bij elke lees- of schrijfo opdracht naar de kaart wordt het X-reg geladen met de waarde van OFFSET, zodoende "weet" het programma steeds met welke poort er gewerkt moet worden.

Volgens mij moest het mogelijk zijn om het grootste deel van het programma te gebruiken voor andere kaarten, waarop alleen maar een 6551 ACIA zit. Dit dan uiteraard zonder de split-speed faciliteit (verschillende zenden en ontvangensnelheid), omdat de ACIA dat zonder externe baudrategenerator niet aankan. Zolang poortnr 1 gebruikt wordt is de OFFSET nul, dus wordt er "absolute" gebruikseend. Wanneer u in de source het adres van uw ACIA aangeeft, en altijd een 1 achter de kommando's, zet zal het programma dit verschil niet merken. Nu zou ik niet durven beweren dat de software universeel is, zonder dit eerst uit te testen, omdat heb ik dus ook gedaan, met onderstaand resultaat.

De kommando's RX en TX werken, zolang er maar voor de interne klok gekozen wordt. Het kiezen van de externe klok heeft geen effect tot gevolg, het programma kijkt namelijk niet of de VIA werkelijk aanwezig is maar hij schrijft gewoon op het adres waar volgens de waarde de VIA zit de juiste informatie weg.

Als op dat adres toevallig een ander IC zit dan gaat er denk ik iets fout, dus kun je dit het beste naar een leeg stuk in het B blok laten wijzen.

In de ACIA wordt alleen bit 4 van het controlregister op nul gezet, als voor de externe baudrategenerator gekozen wordt.

Als er dus geen externe klok aanhangt, zal de ontvanger hierna niet meer werken. Wanneer er wel een externe klok aanwezig is, zal de ontvanger werken op de baudrate van die externe klok, en niet op de opgegeven snelheid, maar dat lijkt me nogal logisch.

De kommando's RST en FMT werken zonder meer met een 1 als poortnr, want ze schrijven enkel naar de ACIA.

Het kommando TER werkt ook, maar hierbij past een waarschuwing.

Lees het onderstaande eerst aandachtig door en klik of er in is ATOM op de aangegeven adressen VRIJE geheugenruimte is.

Zoals gezegd werkt de ontvanger onder interrupt.

De IRQ-routine doet het volgende: in #C0 tm #C8 staan vier pointers, die wijzen naar de pagina's #0400 en #0700.

Twee ervan zijn de leespointers, de andere de schrijfpointers.

Per ACIA is een lees en een schrijfpointer nodig, maar omdat de software voor twee ACIA's gemaakt is zijn er vier pointers.

Voor ACIA 1 is dit #C0 en #C2, voor ACIA 2 #C4 en #C6.

Wanneer er een byte van de ACIA komt, wordt de schrijfpointer met 1 verhoogd en wordt het ontvangen byte weggeschreven op het adres, waarnaar de schrijfpointer dan wijst.

Voor ACIA 1 staat de schrijfpointer op page #0400, voor ACIA 2 is page #0700 gereserveerd.

Mensen die hier iets anders hebben staan zullen deze buffers ergens anders moeten neerplanten.

Dit is te wijzigen in de subroutine BUFFERS.

Verder staat het testgedeelte van de IRQ-routine op #0E00, hier wordt getest of het interrupt van ACIA 1 of 2 afkomstig was, waarna naar de afhandelingsroutine gesprongen wordt.

Ik heb voor deze opbouw gekozen omdat ik ooit nog eens een universele IRQ-afhandelingsroutine wil maken, die alle IC's die een interrupt kunnen genereren afloopt, kijkt welke het interrupt veroorzaakt heeft, en dan naar een subroutine springt die het betreffende interrupt afhandelt.

In de initialisatie-routine wordt de IRQ-vector (#204-#205) op #0E00 gezet, ook hier geldt: dit is te wijzigen. Ook moet dan de opdracht JONOP #0E00 in de laatste regels van het programma verzet worden naar het nieuwe adres.

Verder is de logpointer (#C8-#C9) als beginwaarde op #5000 gezet, dat wil zeggen dat wanneer de logfaciliteit ingeschakeld wordt, de ontvangen data vanaf #5000 in het geheugen wordt gekopieerd.

Jammer alser dan op #6000 P-Charme tabellen en dergelijke staan, want ik (van #5000 tm #5FFF) is heel vut. Wijzigen van het

startadres voor de logfunctie is de remedie. In de subroutine AOFF wordt dit adres geïntialiseerd.

Bij het uittesten van de soft op een andere ATOM kwam ik nog een ander puntje tegen, wat voor problemen zou kunnen zorgen. Na het assembleren van het programma voerden wij een RX kommando uit, en meteen begon het hele scherm te knipperen, na een reset van de 80-kolomskaart was alles weer in orde. Het probleem zat volgens mij in de zero-page, en dat bleek ook te kloppen, want nadat de tabel in zero-page (waarin de lees en schrijfpunten zitten) naar \$80 was verzet was het probleem over. Het label :BASE in de listing geeft aan waar de tabel in zero-page moet beginnen. Dit label stond bij mij op \$C0. De versie van de 80-koloms-soft, waarbij dit optrad was 3.1, zelf heb ik op het moment versie 3.2, en daarmee heb ik het probleem niet gehad.

Er is nog een puntje in het programma dat extra toelichting verdient. Bij het testen bleek dat de interrupts niet altijd goed werden afgehandeld. In terminalmode was dit probleem er niet, maar na het kommando TOPY1 trad steeds vrij snel een ERROR op, waarbij een merkwaardigheid was, dat hoe hoger de baudrate was, hoe minder fouten er kwamen. Op 1200 bd full duplex was de situatie echter zodanig dat hier iets aan gedaan moest worden. Na redelijk wat zoekwerk kwam ik tot de conclusie, dat de fout in de schrijfroutine voor de ACIA moet zitten. In de oorspronkelijke vorm was deze voorzien van een testloop, die alleen wachtte tot het TX-register leeg was, en daarna het byte verstuurd. Deze loop las steeds het statusregister uit en keek of bit 6 hoog was (TX-reg empty). Op relatief lage snelheden kan dit vrij lang duren, wat betekent dat het statusregister enige duizenden keren gelezen wordt. Volgens de datasheet van de 6551 heeft lezen van het statusregister tot gevolg, dat de interrupt-flag op nul gezet wordt. Mijn oorspronkelijke interruptroutine keek eerst naar bit 7, om te zien of er een interrupt stond. Wanneer het programma stond te wachten, tot het TX-register leeg was, en er kwam op dat moment een interrupt binnen, dan werd de instructie, waarmee de processor bezig was eerst afgemaakt. Het zou in zo'n geval kunnen dat die instructie de leesaopdracht van het statusregister is. Dit heeft tot gevolg dat het interrupt gewist wordt, de 6502 springt na het afmaken van de instructie naar de IRQ-vector en daag!! De eerste oplossing die ik bedacht was om de interrupt-routine niet meer eerst te laten testen of de interrupt-flag van de ACIA er nog staat, maar ook te testen op bit 3. (RX register full) Dit gaf in eerste instantie een grote verbetering, die mij de overtuiging gaf dat ik in de goede richting zat te zoeken. Toch was het nog niet perfect, en ik denk dat ik zonder een logic analyzer nooit in staat zal zijn om precies uit te vissen waar het knelpunt zit. Nu heb ik wel de beschikking over een scope, en die heb ik toen eens aan de IRQ gehangen. Het bleek al snel dat de breedte van de IRQ-pulsen niet erg konstant was, en soms leken ze haast naaldvormig. Ik heb op grond van die informatie de volgende theorie ontwikkeld: Wanneer de IRQ-puls, die verpordacht wordt doordat er een byte

ontvangen is (RX-reg full) nagenoeg samenvalt met het lezen van het statusregister, wordt deze IRQ meteen weer gewist, de puls wordt dan naaldvormig. Aangezien de CPU enige tijd nodig heeft om een interrupt te detecteren voorat dit een probleem. De ACIA zal geen IRQ detecteren, maar zou omdat deze puls eigenlijk als stoppuls optreedt, toch iets kunnen doen wat hij niet geacht wordt te doen. Wel is het gevolg dat er een byte verloren gaat (het RX reg wordt niet gelezen), en mijn vermoeden is dat deze naaldvormige IRQ-pulsen de problemen veroorzaakt hebben.

De remedie was rief te vinden om dit een interrupt samenvalt met een leesopdracht van het statusregister, bijvoorbeeld door het aantal leesopdrachten van het statusregister te beperken.

Ik heb dit eenvoudig kunnen realiseren door timer 1 van de VIA te gebruiken. Door deze timer in one-shot mode te gebruiken om een timeout op te wekken kunnen we de ACIA even op deze timer laten wachten, waar hij het statusregister van de ACIA uitleest. Mits de timeout juist gekozen wordt heeft dit geen gevolgen voor de transmissiesnelheid. Een korte berekening leert dat bij de maximale snelheid van 19200 bd er 1920 bytes per seconde binnenkomen. (8 databits en 1 start en stopbit) Dit is dus 1 byte per 500 usec. Ik heb de timer op de helft van deze tijd ingesteld, nu na deze "trouk" werkte alles foutloos. Op mijn scoop hadden de IRQ-pulsen nu een konstante breedte van 50 usec.

De schrijfroutine voor de ACIA leest nu dus het statusregister met tussenpozen van ongeveer 256 microseconden uit. Dit betekent voor bijv 1200 bd dat het statusregister maximaal ongeveer 32 keer wordt uitgelezen, helpen om grote variaties weg te nemen. Verder biedt dit een snieder de mogelijkheid om met deze tijden te spelen. Het is namelijk mogelijk om deze tijd in te stellen.

Bij het geven van een RX, TX of TER kommando wordt de tijd op 256 usec ingesteld, door na dit kommando register 7 van de VIA (Timer 1 High latch) te wijzigen kan deze tijd tussen 1 en 65535 usec ingesteld worden in stapjes van 256 usec. Het programma leest namelijk de tijd uit de latch, en schrijft die in de counter (vijfde byte van de VIA), waardoor de timer gestart wordt. Nadat de timer op nul gekomen is gaat de routine dan verder met het lezen van het statusregister van de ACIA.

Is de transmissie nu niet goed, dan wordt het hele gelezen optekening afgeprint, het zolang tot bit 4 in de ACIA hoog is. Een berekening over het snelheidsverlies is als volgt: De maximale vertraging is, afgezien van de looptijden van het programma gelijk aan de ingestelde vertraging van T1. Als deze standaard 256 usec is en bij elke byte treedt de maximale vertraging op, dan duurt het transport van een file van 4k 4096x256 usec, oftewel ongeveer 1 seconde langer. Volgens mij is het snelheidsverlies dan ook niet te merken, hoewel dit procentueel oploopt, wanneer er hogere snelheden toegepast gaan worden.

Experimenteren met deze vertraging gaat als volgt:

Na een FMT(1,N,N,1) en een FILL(1,1,10) geeft u het kommando DPMY. Alle beeldschermoutput komt nu met 1200 bd op het scherm. Ik nu bijvoorbeeld V77=860, V is hier het startadres van de VIA, en kijkt wat er gebeurt! Een angelijke toepassing van dit grapie kan

zijn het vertragen van te verzenden informatie, als de ontvanger een lage verwerkingsnelheid heeft.

Een VIA is wel nodig voor deze routine, maar in de listing wordt deze aangegeven met VIA2, wanneer u geen ACIA-kaart heeft volgens bijgaand schema, kunt u hiervoor gewoon de system-VIA op #B800 gebruiken. Als VIA2 niet wordt aangewezen werkt het programma niet.

Uitbreiding van de software:

De software is nog uit te breiden met vele faciliteiten, zo veel dat ik ze hier niet kan opsommen. Wel biedt deze software een paar aanknopingspunten om op verder te kunnen.

Zo is het uitlezen van de ontvangen data een voorbeeld.

Bewust heb ik voor de bufferstructuur gekozen als zijnde een compromis tussen snelheid en efficiency.

Het is natuurlijk het meest efficiënt om je data meteen op de goede plaats te zetten, met een eigen interrupt-routine.

Aan de andere kant is de bufferstructuur ook vrij snel (hoewel ik het programma nog niet specifiek op snelheid heb laten werken), en het is een universele oplossing, die door en door getest is, en die nu probleemloos blijft te werken.

En als ik later nog eens iets anders wil doen met de binnenvallende data, dan hoef ik niet meer in de interruptroutine te vogelen, maar alleen het uitleesprogramma te wijzigen.

Het uitlezen van de buffer gaat met de leespointer, wanneer het LSB van de leespointer niet gelijk is aan het LSB van de schrijfpunter, dan is er data in de buffer aanwezig.

Uitlezen gebeurt door de leespointer met een te verhogen, het karakter op dit adres te lezen, en te kijken of het LSB van de leespointer gelijk is aan het LSB van de schrijfpunter.

Is dit nu het geval, dan is de buffer leeg, anders moet er verder gegaan worden met uitlezen.

Met de bytes uit de buffer kan een ieder vervolgens zijn gang gaan.

Een voorbeeld van een machinetaalprogramma om de buffer uit te lezen en de gelezen data op het beeldscherm te printen vindt u in het terminalprogramma. (vanaf label :NOCY tot label :NIKS)

Het schrijven naar de ACIA gaat nu onder interrupt (zou wel kunnen via bit 4 van het statusregister), maar hiervoor heb ik de subroutine WRNACIA gemaakt. Deze routine is hierboven al uitgebreid beschreven. Rest nog te vertellen dat de waarden van de A, X en Y-registers gelijk blijven aan de waarden die ze hadden bij binnenkomst in de routine en dat hij werkt met gemiddelde adressering, en dus geschikt is voor gebruik met meerdere ACIA's. Deze routine kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om een seriële printer aan te sturen.

Iets wat in de software (nog) niet is verwerkt is de controle over het DCD-sigitaal (Data Carrier Detect).

Dit signaal wordt bij communicatie met een modem gebruikt om aan

te geven dat er een carrier aanwezig is van het modem wat opgeroepen wordt, met andere woorden de verbinding staat er. De ontvanger van de ACIA heeft dit signaal nodig om te kunnen werken (zie de datasheet).

DCD is een laag actief signaal dus nul is true, een is false.

Als we nu een modem aan de ACIA zouden hangen, dat de DCD niet constant actief houdt, dan kunnen we alleen maar werken als de verbinding er staat.

Kommando's aan het modem geven kan dan niet als er geen DCD is.

Natuurlijk is dit met de soldeerbout te verhelpen, maar dat vond ik voor dit project wat te primitief.

Op de kaart heb ik dus een voorziening gemaakt om DCD toch actief te kunnen maken, onafhankelijk van de toestand van de interface.

Op de VIA heb ik hiervoor bit 4 van de A-poort gebruikt.


Dit bit staat als uitgang geprogrammeerd, en zit samen met het DCD-signaal op een AND-punt aangesloten.

Als bit 4 van de VIA laag gemaakt wordt, zal DCD ook laag worden, dus actief, maken we bit 4 hoog, dan hangt het van de "echte" DCD af of DCD op de ACIA actief wordt of niet. Bij initialisatie van de ACIA wordt bit 4 van de VIA als uitgang geprogrammeerd, maar verder wordt er niks meer mee gedaan.

Ook de ring-indicator op bit 7 is niet geprogrammeerd, maar voor geïnteresseerden is de mogelijkheid aanwezig. De reden dat het ring-indicator signaal via een optocoupler wordt aangesloten is gewoon dat ik in in alle gevallen wilde voorkomen dat er plus of min 12 volt op de VIA terecht zou kunnen komen. Het ring-indicator signaal is ook laag actief, dus nul is: er wordt gebeld, een is: er wordt niet gebeld.

De volgende uitbreiding, waaraan al gewerkt wordt is een viditelprogramma voor de 80 kolomkaart. Ook zit ik ik nog te peinen over een eenvoudige autotransmit. Daarover misschien later meer. Voor vragen en / of opmerkingen ben ik op onderstaand telefoonnummer te bereiken.

Leo Gijssel
Ruisdaelstr 6
4462 AD Buren
Tel: 01100-32557
Regio Zeeland



AUTOTRANSMIT OP RSCOM

Hierbij nog even een nagekomen stukje over RSCOM.

In het vorige artikel stond, dat aan een eenvoudige autotransmit gewerkt werd. Dat werk is ondertussen afgerond, en de versie die nu in de club verspreid gaat worden, (versie 2) heeft de autotransmit-functie er al bij.

Er is hier duidelijk sprake van een eenvoudige autotransmit.

De gebruikte editor, om teksten voor verzending gereed te maken is de ingebouwde terminal van RSCOM. Waarschijnlijk zal het met edit-80 e.d. ook wel gaan, maar die heb ik al sinds tijden uit mijn ATOM verwijderd, omdat Wordstar onder IBM nog slukkende beten bevalt, en omdat mijn schakelkaart vol dreigde te raken.

De beperkingen die worden opgelegd doordat de terminal als editor wordt gebruikt zijn mijns inziens niet erg groot en een voordeel van deze methode is, dat er maar een programma nodig is.

De belangrijkste beperking is, dat gemaakte tikfouten "niet echt" hersteld worden. Daar bedoel ik mee dat alles wat ingetikt wordt meteen in het geheugen van de ATOM gekopieerd wordt, wanneer u dus tikfouten maakt, en ze vervolgens herstelt met de DELETE toets, dan staat de fout in het geheugen, gevolgd door een DELETE-teken (#7F), gevolgd door het goede karakter. Wanneer de opgeroepen databank de code #7F niet herkent als zijnde een DELETE, dan staat je bericht er een beetje lullig in. ATOMTEL herkent de DELETE's wel, en zo hoort dat ook natuurlijk, maar hoe dat bij andere databanken (bijv FIDO) is weet ik echt niet.

Deze editmogelijkheid is dan ook niet bedoeld voor zeer intensief gebruik, maar voor korte berichtjes is hij goed te gebruiken.

Hoe werkt het:

De speciale functies van de terminal, zoals printer aan/uit zijn uitgebreid met een autotransmit, die wordt aangeroepen met een A. Na het intikken van CTRL,A wordt de inhoud van het geheugen vanaf de start van het LOG-geheugen verzonden, totdat in de tekst een NFF staat. Om alles compatibel te houden is het wettelijk dat voor dit teken een #0D (CR) komt. Het programma verzorgt dit normaal gesproken zelf, maar als u de files op een andere wijze wilt aanmaken zult u hiervan op de hoogte moeten zijn.

Tot zover het verzenden, maar voor we iets kunnen verzenden zullen we eerst moeten zeggen dat er ook iets staat om te verzenden.

Het aanmaken van een file mbv de terminal.

Bij het nalezen van mijn beschrijving van de terminal van RSCOM bent u ongetwijfeld de LOG-functie tegengekomen. Deze wordt normaal gebruikt om ontvangen data te kopiëren in het geheugen, vanaf een tevoren in het programma vastgesteld beginadres.


In de op de clubschijf geleverde versie staat dit adres op #5000 (zie tekst bij RSCOM). In de oorspronkelijke versie, zonder autotransmit, werd dit adres vastgesteld in de subroutine #NFF.

Nu is hiervoor een aparte subroutine gekozen die alles regelt voor wat betreft de LOG-functie, INITLOG genaamd. Wij gaan deze LOG-functie gebruiken om ons eigen tikwerk in het geheugen van onze ATOM op te slaan. Wanneer uw modem namelijk in Local mode staat, dat wil zeggen er is geen verbinding met een andere computer, dan moet het mogelijk zijn om de uitgezonden data zelf terug te ontvangen. Dit wordt in datacommunicatie-kringen een Local Loopback genoemd. Deze noot 1 Deze wordt normaal gebruikt om het modem en de verbinding tussen de computer en het modem te testen. Wij gebruiken deze mode nu om de letters die we intikken op het beeldscherm te krijgen. Alles wat we intikken na het inschakelen van de LOG-functie zal op het scherm verschijnen, en alles wat op het scherm verschijnt wordt gelogd. Zo kunnen we een bericht aannemen. Nadat het bericht klaar is tikt u CTRL-M om de LOG-functie te beëindigen. Het LOGgen wordt dan gestopt, en er wordt een END of FILE-marker achter gezet. (#0D, gevolgd door #FF)

Als we later bijvoorbeeld ATOMtek bellen, en op de juiste plaats ons bericht verzenden, zal de telefoonrekening de volgende keer weer iets lager uitvallen. Waarschijnlijk heeft de oplettende lezer al bemerkt dat de keus van de END of FILE-marker gelijk is aan het kenmerk dat onze ATOM achter zijn BASIC-programma's zet. Dit betekent dus dat een BASIC-programma, dat vanaf #5000 (lees het begin van het LOG-geheugen) wordt geladen ook op deze manier verzonden kan worden! Een ieder zal het met mij eens zijn dat dit mogelijkheden biedt. Er is een aparte subroutine gemaakt die de data test op bytes die een waarde hebben die niet toegestaan is, bijv #02, #0C en #15, ook voor de 80-kolomkaart hebben bepaalde bytes of bytecombinaties soms de vreemdste gevolgen. Deze subroutine is naar behoefte uit te breiden met alle karakters die niet door de VDU gedraaid mogen worden. Wel wil ik hierbij verklaren dat de autotransmit in de eerste plaats voor berichtenoverdracht bedoeld is, en niet om programma's over te sturen.

*noot1: Wanneer u een VIDITEL-modem gebruikt kan een Local Loopback niet zonder meer tot stand gebracht worden, omdat zender en ontvangselheid niet gelijk zijn. U dient in dit geval het modem te verwijderen, en bijv met een speciaal gemaakte stekker de zender en de ontvanger aan elkaar te knopen.

Leo Grissel, Regio Zeeland



Diskcat aangepast voor gesimuleerde Atomdos-schijven (CP/M)

Omdat ik na aanschaffing van de 2801-kaart al mijn programma's op CP/M geformatteerde schijven heb overgebracht kwam ik tot de ontdekking dat ik DISKCAT niet meer kon gebruiken. Daarom heb ik DISKCAT aangepast. Voor de gebruiker is het van belang dat in het programma de printercode's en vdu-statements worden aangepast aan het eigen systeem. De gebruikte printer codes zijn voor een Microline 80 printer. De VDU-statements zijn VDU80 en VDU40. Zonodig link adressen gebruiken.

VDU-statements aanpassen op regels 100,335,350,420 en 830

Printer codes aanpassen op regels

570, A30, 650, 835, 1050, 1085 en 1140


Het programma was al eerder aangepast door Berry Lam, deze heeft de losse file's al achter elkaar geconverteerd niet telkens verschillende file's geladen hoeven te worden. Ook heeft hij de sorteerroutine aangepast en ingekort. Hartelijk dank hiervoor.

Er zijn nu nog 3 files nodig : Diskcat; DCMCase; FCAT . De vierde file: starlink wordt alleen gebruikt bij eerste opstart, het hoofd programma moet geladen en gerunt worden op #8200. Het programma DCMCase wordt geladen op #2700, hier dient men dus wel geheugen te hebben , anders moet men het relocaten naar een andere plaats. Ook is de 80-kolomkaart nodig

Voor informatie over het programma zelf verwijst ik naar vorige beschrijvingen.

Veel genoegen bij het gebruik.

D.Meintema
Oud Ambacht 151
7201 VP DRACHTEN



A T O M M A R K T

Te KOOP aangeboden :

computer : ACOM ATOM in originele behuizing met:
 ingebouwde Combikaart + 80-koloms-clubkaart
 RAM van #2000 - #9FFF en van #B400 - #B800
 4 EPROM-blokken + 2 RAM-blokken op #A000
 2 RAM-blokken van #1000-#2000
 ingebouwde accu voor Write Protect
 voeding : Professionele geschakelde voeding
 Fabrikaat Klesing 5V/5A ; 12V/3A
 Monitor : AVT, groen, bijzonder fraai beeld
 Drives : 2 stuks TEAC drives 40-track 55
 Originele ATOM-controller
 Alles geplaatst in originele ATOMDOS-behuizing
 Floppy's : ± 70 stuks + floppy-box
 Diversen : Reserve onderdelen zoals nieuw toetsenbord, nieuwe
 kast , IC's , EPROMS , handleidingen, documentatie-
 materiaal etc.

De computer is zeer zorgvuldig gebouwd met professionele IC-voeten, werkt dus perfect en is uiterst betrouwbaar. De 80-kolomskaart en de AVT-monitor zorgen voor een perfect beeld.

Prijs fl. 750,- , verkoop alleen compleet.

Jan Bronzwaer , Plautstraat 18 6417 VJ Heerlen, tel. 045-719647

Te KOOP aangeboden :

Originele ATOM-DRIVE, zonder controller,
 met schema (ook van de controller).

Prijs fl. 50,-

Jelle Aarnoudse , tel. 045-710139

Te koop gevraagd:

Standaard Atom (dus zonder randapparatuur en uitbreidingen)

R. Leurs

Nattenhoverkoostraat 5

6129 LH Nattenhoven

Tel. 04450-36454

Te koop gevraagd:

Disc-drive 40 tracks (Bhogart-aansluiting)

GEEN originele Atomdrive

Rick Crutzen

Tuinstraat 42 CJ Echt

Tel. 04752-2350

Wilt u lid worden van de ATOM COMPUTER CLUB?

Neem dan contact op met de penningmeester van de regio waar u bij ingedeeld wilt worden. Deze kan u inlichten omtrent het lidmaatschap.

Regio OVERIJSSSEL/GELDERLAND;

Zie regio Arnhem

Regio TWENTE;

G.J.Noorland Prinse Ireneuweg 4 7433DE Schalkhaar
05700-25294

Regio NOORD-HOLLAND;

P. van Kuik Zuideinde 54-a 1843 JP Groot Schermer
02997-1902

Regio DEN HAAG;

Th.Waayer L.Couperusstraat 6 2274XP Voorburg
070-862504

Regio DELFT;

Zie regio Den Haag

Regio ROTTERDAM;

Zie regio Den Haag

Regio CENTRUM;

P.van Mourik Ruitersdorp 60 3431 XN Nieuwegein
03402-48781

Regio ARNHEM;

J.Hartog Keyenbergseweg 60 6871 WK Renkum
08373-13757

Regio ZEELAND;

E.Gijssels Ruysdaelstraat 6 4462 AD Goes
01100-32557

Regio BRABANT-OOST;

F.Ehrlich Poostenlaan 266 5644 BS Eindhoven
040-114183

Regio LIMBURG;

J.Colen Provincialeweg 1-27 6438 BA Oirsbeek
04492-1957

Regio BELGIE;

Zie regio Limburg

Bij het aangaan van het lidmaatschap kunt u de contributie overmaken op de rekening van de federatie. Vermeld hierbij uw volledige naam, adres en de regio waar u bij ingedeeld wilt worden.